# MAGIC TH2

# **ISDN & Analog Telefonhybrid**

Hardware/Software Dokumentation





#### MAGIC TH2

ISDN & Analog Telefonhybrid

Hardware/Software Dokumentation

Um immer automatisch über die neueste Software informiert zu werden, registrieren Sie sich bitte auf unserer Homepage:

# http://www.avt-nbg.de

Wählen Sie zuerst den Menüpunkt **Service** und dann **Software-Registrierung** aus. Wählen Sie als Produkt

## **MAGIC TH2 Telefonhybrid**

und geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein. Sie müssen auf jeden Fall eine gültige **Email-Adresse** angeben.

#### Eine Veröffentlichung der:

AVT Audio Video Technologies GmbH Nordostpark 12 D-90411 Nürnberg Telefon +49-911-5271-0 Telefax +49-911-5271-100

Printed in Germany, Februar.2006 © AVT Audio Video Technologies GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Audio Video Technologies GmbH.

Änderungen vorbehalten.

Ausgabestand: (02.06)



Inhaltsverzeichnis

#### Inhaltsverzeichnis

	EINLEITUNG 11
	SICHERHEIT 13
	Einführung 13
	Allgemeine Sicherheitsanforderungen 13
	Konventionen 14
1	BAUWEISE 15
2	SYSTEMBESCHREIBUNG 17
2.1	Funktionalität 17
3	INBETRIEBNAHME DES MAGIC TH2 TELEFONHYBRID 19
3.1	Einbau 19
3.2	Anschluß an die Netzspannung 19
3.3	Erdung des Systems 20
3.4	Bedienelemente auf der Frontseite 20
3.5	Betriebsarten des Systems 21
3.5.1	a/b-Analog Betrieb 21
3.5.2	ISDN-Betrieb 23
4	BEDIENUNG ÜBER DISPLAY UND TASTATUR 25
4.1	Grundeinstellungen 25
4.1.1	Tastatursperre 25
4.1.2	Einstellen der Menüsprache 25
4.1.3	Einstellen der Betriebsart: Analog a/b oder ISDN 26
4.1.4	Einstellen der Audioschnittstelle: Analog oder Digital 26
4.1.5	Einstellen der Vorgesprächsschnittstelle 27
4.2	Mit dem MAGIC TH2 arbeiten 29
4.2.1	Anwahl eines Teilnehmers 29
4.2.2	Die Statusanzeige - Bedienung während einer Verbindung 29
4.2.3	Auflegen einer Verbindung 30
4.2.4	Annehmen eines Anrufs 30
4.2.5	Zwei Verbindungen gleichzeitig (nur bei ISDN) $30$
4.3	Komfortfunktionen 31
431	Wahlwiederholung 31

Inhaltsverzeichnis

4.3.2	Telefonbuch verwenden 31
4.3.3	Mit Konfigurationen arbeiten 32
4.3.4	Senden von DTMF Tönen (Option) 33
4.3.5	Sperren von Leitungen 33
5	WINDOWS PC-SOFTWARE 35
5.1	Hardwarevoraussetzungen 35
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.2	Benutzer-Registrierung 35
5.3	Installation der Windows PC-Software 35
5.4	Das MAGIC TH2 Hauptfenster 37
5.4.1	Bedienelemente 38
5.4.1.1	Info-Taste 38
5.4.1.2	Status-Tasten: PRETALK (EXT. PHONE), HOLD, ON AIR, DROP 38
5.4.1.3	Pegelanzeigen und Pegelregler 39
5.4.1.4	Kurzwahltasten 39
5.4.1.5	Ziffernblock 39
5.4.1.6	Wahlwiederholung 40
5.4.1.7	Telefonbuch 40
5.5	Menü File 42
5.5.1	Untermenü Exit 42
5.6	Menü Configuration 43
5.6.1	Untermenü Configuration 43
5.6.1.1	Configuration 43 Line Interface 43
5.6.1.1.1 5.6.1.1.2	Signal Processing 47
5.6.1.1.3	HOLD Signal 50
5.6.1.1.4	Audio Monitoring 52
5.6.1.1.5	Equalizer 54
	Basic Settings 55
5.6.1.2 5.6.1.2.1	General (Allgemeines) 55
5.6.1.2.2	Audio Interface 57
5.6.1.2.3	Quick Dial 59
5.6.1.2.4	Relay / TTL (Relais / TTL) 60
5.6.1.2.5	Remote Control 65
5.6.1.3	Login 67
5.6.2	Untermenü Presets 69
5.6.2.1	Manage Presets 69
5.6.2.2	Preset aktivieren 71
5.6.3	Untermenü COM Port 72
5.6.4	Untermenü DTMF Settings (Option) 73
5.7	Menü Administration 74
5.7.1	Untermenü Registration 74
5.7.2	Untermenü System Panel 76
5.7.3	Untermenü Software Download 77

5.7.4	Untermenü Factory Settings 78
5.8	Menü Extras 79
5.8.1	Untermenü Center Window 79
5.8.2	Untermenü System Monitor 80
5.8.3	Untermenü Import/Export 83
5.8.4	Untermenü S0 Monitor (Option) 84
5.9	Menü Help 85
5.9.1	Untermenü About MAGIC TH2 85
6	OPTION: MAGIC TH2 KEYPAD 87
6.1	LCD-Display 88
6.2	Funktionen der Tastatur 90
7	OPTION: REMOTE CONTROL SOFTWARE 93
7.1	Fernkonfiguration eines MAGIC TH2 Systems 93
7.2	Der integrierte S0-Monitor 96
8	OPTION: DTMF 99
8.1	DTMF Systemfunktionen 99
8.1.1	DTMF-Töne mit der Systemtastatur senden 99
8.1.2	DTMF-Töne mit dem MAGIC TH2 Keypad senden 99
8.1.3	DTMF-Wahl über die Audioeingänge 99
8.2	DTMF PC-Funktionen 100
A1	MENÜSTRUKTUR 103
A1.1	Systemeinstellungen 104
A1.2	Betriebseinstellungen 105
A1.3	Konfigurationen 106
A1.4	Statusinformationen 107
A1.5	Login 108
A1.6	Namen 109
A2	FEHLERBESEITIGUNG 111
A3	SCHNITTSTELLEN 112
A3.1	ISDN und analoge Telefonschnittstellen 113
A3.1.1	S0-Schnittstelle 113
A3.1.2	a/b (POTS)-Schnittstelle 113
A3.1.3	Handapparat/Telefon-Schnittstelle 114
A3.2	Steuerschnittstellen 115
A3.2.1	RS232-Schnittstelle 115
A3.2.2	TTL/RELAIS-Schnittstelle 115
A3.3	Audio-Schnittstellen 116

A3.3.1	Analoge Audio-Schnittstelle 116
A3.3.2	Digitale AES/EBU Audio-Schnittstelle 116
A3.4	Stromversorgungsschnittstelle 118
A4	TECHNISCHE DATEN MAGIC TH2 119
<b>A5</b>	TECHNISCHE DATEN MAGIC TH2 KEYPAD 123
A5.1	Tastatur 123
A5.2	LCD-Display 124
A5.3	Stromversorgung: 124
<b>A6</b>	ALLGEMEINES 125
A6.1	Bestellnummern 125
A6.2	Lieferumfang 125
A6.3	Konformitätserklärung 126
A7	SERVICE-INFORMATIONEN 127
A7.1	Software-Updates 127
A7.2	Support 127
A7.3	Reparaturen 127
	INDEX 129
	DECLARATION OF CONFORMITY 137

#### EINLEITUNG

Das System  $MAGIC\ TH2$  ermöglicht die Umsetzung von Telefonaten auf analoge oder digitale AES/EBU-Audioschnittstellen.

Die Anbindung an das Telefonnetz kann entweder über eine analoge (a/b) Schnittstelle oder über ISDN erfolgen.

Zur Optimierung des Anrufersignals ist für jede Anruferleitung ein digitaler  $\it Echocanceller$ , ein  $\it AGC$  (automatische Lautstärkeregelung) sowie ein  $\it Expander$  integriert.

Die Konfiguration des Systems kann über die mitgelieferte Windows-Applikation oder die Fronttastatur am Gerät erfolgen. Optional erhältlich ist das *MAGIC TH2 Keypad* zur abgesetzten Bedienung ohne PC.

#### SICHERHEIT

#### Einführung

Das vorliegende Gerät wurde nach dem derzeitigen Stand der Technik entwickelt und erfüllt die aktuellen nationalen und internationalen Sicherheitsanforderungen. Es verfügt über ein hohes Maß an Betriebssicherheit durch langjährige Entwicklungserfahrung und ständige strenge Qualitätskontrollen in unserem Hause.

Im Normalbetrieb ist das Gerät sicher.

Trotzdem verbleiben – insbesondere dann, wenn tägliche Routine und technische Fehler zusammentreffen – einige potentielle Gefahrenquellen für Mensch, Material und optimalen Betriebsablauf.

Diese Bedienungsanleitung enthält daher grundlegende Sicherheitshinweise, die bei der Konfiguration und dem Betrieb einzuhalten sind. Sie ist unbedingt vor der Inbetriebnahme vom Benutzer zu lesen und muß als aktuelle Ausgabe ständig am Gerät vorhanden sein.

#### Allgemeine Sicherheitsanforderungen

Um das technisch unvermeidbare Restrisiko so gering wie möglich zu halten, sind unbedingt die folgenden Regeln einzuhalten:

- Transport, Lagerung und Betrieb des Gerätes ausschließlich unter den vorgegebenen Bedingungen.
- Installation, Konfiguration und Demontage ausschließlich anhand der entsprechenden Dokumentation durch fachkundiges Personal.
- Betrieb des Gerätes nur durch sachkundige bzw. autorisierte Benutzer.
- Betrieb des Gerätes/Systems nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Umbauten und Veränderungen am Gerät/Teilen des Systems (einschließlich der Software) nur vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal.
   Alle durch andere Personen durchgeführten Umbauten und Veränderungen führen zum vollständigen Haftungsausschluß.
- Entfernen und Außer-Kraft-Setzen von Sicherheitseinrichtungen, Beseitigung von Störungen und Wartung ausschließlich durch speziell ausgebildetes Fachpersonal.
- Einsatz von Fremd-Software nur auf eigene Gefahr. Verwendung von Fremd-Software kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.
- Nur auf Virenfreiheit geprüfte Datenträger verwenden.

#### Konventionen

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Konventionen zur Textkennzeichnung verwendet:

Hervorhebung: Produktnamen oder wichtige Begriffe

LCD Text: Bezeichnungen auf dem Frontdisplay des Systems

PC Text: Bezeichnungen in der PC-Software



Das Symbol **tipp** kennzeichnet Hinweise, die beim täglichen Umgang mit dem System die Bedienung erleichtern können.

#### **HINWEIS**

Das Symbol **HINWEIS** kennzeichnet allgemeine Hinweise, die beachtet werden sollten.

#### **ACHTUNG**



Das Symbol **ACHTUNG** kennzeichnet sehr wichtige Hinweise, die unbedingt beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Funktionsstörungen oder sogar Gerätefehlern kommen.

#### BAUWEISE

1


Die Funktionen des *MAGIC TH2* sind auf eine Baugruppe reduziert. Das System ist als halbes 19" Gehäuse (1 HE) realisiert.

Optional steht ein Dual-Einbaurahmen (*MAGIC TH2 DUAL 19" Mounting Kit* ID: 800202) für zwei nebeneinander montierte *MAGIC TH2* Systeme zur Verfügung.

ABB. 1 VORDERANSICHT: MAGIC TH2 TELEFONHYBRID



Das Funktionselemente des Systems sind in Abb. 2 dargestellt.



#### 2.1 Funktionalität

Das *MAGIC TH2* System besitzt sowohl eine analoge *a/b (POTS)* als auch eine *ISDN*-Telefonschnittstelle. Die Betriebsart kann per Software eingestellt werden. Bei Verwendung der *ISDN-Schnittstelle* stehen zwei unabhängige Telefonhybride in einem System zur Verfügung (Kanal 1 und Kanal 2). Bei Auswahl der *analogen a/b-Telefonschnittstelle* kann nur eine Anruferleitung genutzt werden.

Die vollständige Signalbearbeitung übernimmt ein digitaler *Signalprozessor*. Folgende Funktionen werden hiermit realisiert:

- G.711 Audiocodierung und Decodierung
- zwei unabhängige *Echo-Canceller* für jede Anruferleitung
- zwei unabhängige **AGC** (automatische Verstärkungsregelung)
- zwei unabhängige *Expander* (zur Störsignalunterdrückung)
- Steuerung des Gesamtsystems (Keypad, Display, Relais, TTL, RS232)

Als *ON AIR* Audioschnittstellen (Eingang/Ausgang) zum Mischpult stehen zwei unabhängige analoge Kanäle sowie optional eine digitale AES/EBU-Schnittstelle zur Verfügung. Bei Auswahl der AES/EBU-Schnittstelle (AES/EBU Software-Lizenz erforderlich) werden beide Kanäle zusammen gemultiplext (rechter/linker Kanal). Sowohl der Ein- als auch der Ausgang

verfügen über einen separaten digitalen Abtastratenwandler (SRC=Sample Rate Converter). Zu Anbindung eines externen Taktes stehen ein Takteinund -ausgang zur Verfügung.

Eine separate *PRE TALK*-Schnittstelle erlaubt eine komfortable Vorgesprächsmöglichkeit. In der analogen a/b-Betriebsart kann ein handelsübliches analoges Telefon am System angeschlossen werden. Hierüber kann die Verbindung zum Teilnehmer aufgebaut/angenommen und das Vorgespräch geführt werden.

Alternativ ist anstelle eines Telefons der Anschluß eines *Handapparates/Headsets* (Optionen: ID:800203/800204) möglich. Dies hat den Vorteil, daß jederzeit zwischen *ON AIR* und *PRE TALK* umgeschaltet werden kann. Dies ist bei einem angeschlossenen Telefon nach dem 'Zünden' (=Anrufer ist *ON AIR*) nur dann möglich, wenn das Telefon nicht aufgelegt wurde.

In der ISDN-Betriebsart kann nur ein Handapparat oder ein Headset angeschlossen werden. Die Verwendung eines Telefons ist dann nicht möglich.

Die Konfiguration und Bedienung kann primär über die *Fronttastatur* und das beleuchtete *Display* erfolgen.

Besonders komfortabel ist die Konfiguration und Steuerung über die im Lieferumfang enthaltene *MAGIC TH2 Software* (siehe ABSCHNITT 5), die über die RS232-Schnittstelle mit dem System kommuniziert.

Die einfachsten Bedienfunktionen, wie Ruf annehmen, Verbindung beenden und Verbindung zu einer vorprogrammierten Rufnummer aufbauen, kann über drei programmierbare *TTL-Kontakte* realisiert werden. Für die Zustandsanzeige stehen zwei *Relais* zur Verfügung.

Optional kann eine abgesetzte Bedienung auch über das *MAGIC TH2 Keypad* (siehe ABSCHNITT 6) erfolgen, das anstelle der *PC-Software* an die RS232-Schnittstelle angeschlossen werden kann.

#### 3.1 Einbau

Mit den Maßen (B × H × T) von 220 mm × 44,5 mm (1 HE) × 220 mm kann das MAGIC TH2 System entweder als Tischgerät verwendet werden oder in 19-Zoll-Gestelle eingebaut werden. Entsprechende 19" Einbauwinkel sind im Lieferumfang enthalten. Optional steht ein Einbausatz (ID: 800202) zur Verfügung, mit dem sich zwei MAGIC TH2 nebeneinander 1 montieren lassen.

Bei einem Einbau ist zu bedenken, daß der Biegeradius der angeschlossenen Kabel nicht unterschritten werden darf.

Beim Einbau des *MAGIC TH2* Telefonhybrid ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten: Es wird empfohlen, von den Öffnungen ca. 3 cm Abstand zu halten. Generell darf die Umgebungstemperatur des Systems nicht außerhalb des Bereiches von  $+5^{\circ}$ C bis  $+45^{\circ}$ C liegen. Auf diese Grenzen ist besonders dann zu achten, wenn das System in einem Möbel eingebaut wird. Das System arbeitet lüfterlos.

### TIPP

Die Systemtemperatur kann am Display angezeigt werden (Menü Statusinformationen (siehe ABSCHNITT A1.4, Seite 107))

Während des Betriebs muß die Luftfeuchtigkeit zwischen 5% und 85% betragen.

#### **ACHTUNG**

#### Wärme und Feuchtigkeit können zu Funktionsausfällen führen



Der Betrieb außerhalb der oben angegebenen Grenzwerte führt zum Verlust des Garantieanspruches.

#### 3.2 Anschluß an die Netzspannung

Das System kann mit Netzspannungen im Bereich von 90 V bis 253 V über das mitgelieferte Steckernetzteil betrieben werden. Die Netzfrequenz darf im Bereich von 45 Hz bis 65 Hz variieren. Die Leistungsaufnahme liegt maximal bei 15W. Das Gehäuse muß den VDE Richtlinien entsprechend geerdet werden. Dies kann über die Erdungsschraube auf der Rückseite des Geräts erfolgen.



Das Gerät verfügt über keinen Ein-/Ausschalter. Nach dem Einstecken des Steckernetzteils bootet das Gerät in wenigen Sekunden. Auf dem Display wird im Ruhezustand das AVT-Logo eingeblendet<sup>2</sup>.

 $<sup>^{1}\,</sup>$ Ebenso läßt sich der TH2 mit den Produkten MAGIC DC7 und MAGIC AC1 kombinieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je nach Auslieferungszustand werden eventuell alle Menüs in englischer Sprache angezeigt. Die Einstellung der Menüsprache ist in ABSCHNITT 4.1.2 beschrieben.

#### 3.3 Erdung des Systems

Aus EMV-technischen Gründen ist eine Erdung über die Erdungsschraube am System in jedem Fall vorzunehmen.

#### **ACHTUNG**

#### **Erdung**




Eine fehlende Erdung kann zu Fehlfunktionen im Gerät führen.

#### 3.4 Bedienelemente auf der Frontseite

Das System verfügt über ein beleuchtetes grafisches Display mit einer Auflösung von 160 x 32 Pixel und 21 Bedientasten.

Rechts neben dem Display befinden sich zwei Softkeys, deren aktuelle Funktion im Display angezeigt wird. In der Mitte befinden sich zwei Tasten zur Navigation (Auswahl nach oben/unten), zwei Tasten für Telefonhörer abnehmen/auflegen sowie eine **OK**-Taste. Der Ziffernblock unterstützt neben den Ziffern **O...9** auch die '\*'- und '#'-Taste. Für Texteingaben ist der Ziffernblock doppelt belegt.

Die Bedienung ist handelsüblichen Mobilfunktelefonen angelehnt.



#### 3.5 Betriebsarten des Systems

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Systeme in den unterschiedlichen Betriebsarten und deren Verkabelung.

#### 3.5.1 a/b-Analog Betrieb

#### **ACHTUNG**

#### **Erdung**



Bei Betrieb der analogen a/b Schnittstelle muß das System unbedingt mittels der Erdungsschraube aus EMV-technischen Gründen geerdet werden. Erfolgt die Erdung nicht, kann das Audiosignal zum Anrufer hin gestört sein (Brummen).

Die minimale Beschaltung für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluß ist in Abb. 4 dargestellt. Über das optionale analoge Telefon kann bei Bedarf das Vorgespräch geführt werden.

#### **ACHTUNG**

#### Anschluß eines analogen Telefons oder eines Handapparates



Bitte beachten Sie, daß die *HANDSET/PHONE* Schnittstelle als **6-polige** Westernbuchse ausgeführt ist. Handelsübliche Telefone oder Handapparate mit 4-poligen Westernsteckern dürfen **nicht** verwendet werden, da ansonsten die Kontakte in der Buchse zerstört werden.



Die vollständige Beschaltung mit allen Optionen zeigt Abb. 5. Die RS232-Steuerschnittstelle ermöglicht alternativ zur frontseitigen Bedienung den Anschluß eines PCs mit *MAGIC TH2 Software* oder die Verwendung des *MA-GIC TH2 Keypad*.


#### ACHTUNG

#### Anschluß eines analogen Telefons



Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung eines analogen Telefons an der Schnittstelle *HANDSET/PHONE* nur die beiden **Adern 3 & 4** verwendet werden dürfen. Die Kontakte 1, 2, 5 und 6 der Schnittstelle werden für den Anschluß des Handapparates genutzt und dürfen nicht vom Telefon belegt werden.

#### VOLLSTÄNDIGE BESCHALTUNG BEI A/B-ANALOG BETRIEB



#### 3.5.2 ISDN-Betrieb

Bei der ISDN-Betriebsart stehen im Gegensatz zur analogen a/b-Betriebsart zwei unabhängige Telefonhybride zur Verfügung.

Für ein Vorgespräch kann ein Handapparat oder ein Headset angeschlossen werden. Die Verwendung eines analogen Telefons ist in dieser Betriebsart nicht möglich.


#### **ACHTUNG**

#### Anschluß eines Handapparates




Bitte beachten Sie, daß die *HANDSET/PHONE* Schnittstelle als **6-polige** Westernbuchse ausgeführt ist. Handelsübliche Handapparate mit 4-poligen Westernsteckern dürfen **nicht** verwendet werden, da ansonsten die Kontakte in der Buchse zerstört werden.

#### ABB. 6 MINIMALE BESCHALTUNG BEI ISDN-BETRIEB



Die vollständige Beschaltung mit allen Optionen zeigt Abb. 7. An die RS232-Steuerschnittstelle kann alternativ zur frontseitigen Bedienung ein PC mit *MAGIC TH2 Software* oder ein *MAGIC TH2 Keypad* angeschlossen werden.

#### ABB. 7 VOLLSTÄNDIGE BESCHALTUNG BEI ISDN-BETRIEB



#### BEDIENUNG ÜBER DISPLAY UND TASTATUR

Im diesem Kapitel werden alle wesentlichen Einstellungen zum Betrieb des *MAGIC TH2* Systems erläutert. Eine Übersicht der Menüstruktur finden Sie im Anhang unter ABSCHNITT A1.

Alle Einstellungen lassen sich natürlich auch über die mitgelieferte *MAGIC TH2 Software* komfortabel einstellen.

#### **HINWEIS**

Die Details zu den meisten Funktionen entnehmen Sie bitte der PC-Softwarebeschreibung ab ABSCHNITT 5.

#### 4.1 Grundeinstellungen

Im Folgenden werden einige spezielle Grundeinstellungen des *MAGIC TH2* detailliert beschrieben.

#### **HINWEIS**

Alle Menüs lassen sich direkt durch eine *QuickMenü*-Tastenfolge erreichen. Dazu ist jeder Menüpunkt in der oberen linken Ecke mit einer Ziffer gekennzeichnet (im nebenstehenden Beispiel die Ziffer 3). Um zu einem bestimmten Menü direkt zu gelangen, geben Sie aus dem Hauptmenü die Tastenfolge Menü <Ziffer> ein, wobei <Ziffer> die jeweilige Menükennziffer bezeichnet. Bitte beachten Sie, daß sich die Menükennziffer in Abhängigkeit der Konfiguration ändern kann.

#### 4.1.1 Tastatursperre

Um versehentliches Drücken auf der Tastatur zu vermeiden, können Sie eine Tastatursperre aktivieren. Drücken Sie dazu die Taste Menü gefolgt von der Taste \* (Stern). Bei aktivierter Tastatursperre wird die Displaybeleuchtung sofort abgeschaltet.

Die Deaktivierung der Tastatursperre erfolgt durch erneutes Eingeben der Tastenfolge **Menü \***.

#### 4.1.2 Einstellen der Menüsprache

Im Auslieferungszustand ist als Menüsprache standardmäßig Englisch ausgewählt. Um als Menüsprache Deutsch auszuwählen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor:

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste





Menükennziffer

Drücken Sie zunächst den Softkey ( Menü und wählen Sie anschließend System Settings mit dem Softkey ( Select aus. Drücken Sie zweimal die Cursortaste bis im Menü die Auswahl Language erscheint. Mit dem Select



EINSTELLUNGEN SPEICHERN?

Softkey gelangen Sie dann zur Auswahl der gewünschten Sprache. Mit den Cursortasten und wählen Sie dann die Sprache aus und drücken erneut Select.

Die Eingabe bestätigen Sie durch Drücken der Ok-Taste oder des Softkeys Ok.

Drücken Sie die Taste , um wieder ins Hauptmenü zu gelangen. Sie werden jetzt gefragt, ob Sie die Einstellungen speichern? wollen. Mit dem Softkey Ja wird die Einstellung nichtflüchtig im System gespeichert.

#### **HINWEIS**

Wenn Sie **Nein** drücken, gehen alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben beim Ausschalten verloren.



Sie gelangen direkt in die Einstellung für die Sprache mit der Tastenfolge: Menü 17

#### 4.1.3 Einstellen der Betriebsart: Analog a/b oder ISDN

Um die netzseitige Betriebsart  $\emph{Analog}$  oder  $\emph{ISDN}$  einzustellen, sind folgende Schritte notwendig:

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste

- Drücken Sie den Softkey Menü.
- Wählen Sie mit der Navigationstaste den Menüpunkt Betriebseinstellungen aus und drücken Sie den Softkey Wählen.
- Drücken Sie erneut den Softkey Wählen, um in das Menü Betriebsart zu gelangen.
- Wählen Sie jetzt die gewünschte Betriebsart ISDN, ISDN 1 Kanal Hybrid oder a/b Analog mit den Cursortasten und aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Softkey Wählen.
- Die Eingabe übernehmen Sie durch Drücken der 0k-Taste oder des Softkeys 0k.
- Drücken Sie die Taste , um wieder ins Hauptmenü zu gelangen. Sie werden jetzt gefragt, ob Sie die Einstel lungen speichern? wollen. Mit dem Softkey Ja wird die Einstellung nichtflüchtig im System gespeichert.



Sie gelangen direkt in die Einstellung für die **Betriebsart** mit der Tastenfolge: **Menü 21** 

#### 4.1.4 Einstellen der Audioschnittstelle: Analog oder Digital

**MAGIC TH2** verfügt über analoge als auch digitale Audioschnittstellen, die Sie getrennt einstellen können. Die digitalen **AES/EBU-Schnittstellen** besitzen integrierte **Abtastratenwandler** zur Anpassung der digitalen Audioquelle an den Übertragungstakt. Zusätzlich stehen aber auch Taktein-/-ausgänge zur Verfügung. Zur Einstellung der Audioschnittstelle gehen Sie wie folgt beschrieben vor:

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste



- Drücken Sie zunächst den Softkey (Menü und wählen Sie anschließend Systemeinstellungen mit dem Softkey (Wählen aus.
- Drücken Sie zweimal die Cursortaste bis im Menü die Auswahl Audio erscheint.
- Mit dem Wählen Softkey gelangen Sie dann in die Auswahl Audioeinstellungen.
- Markieren Sie jetzt mit den Cursortasten und und die Auswahl Audioeingang oder Audioausgang und drücken Sie dann erneut Wählen. Im Display werden jetzt die Einstellungen Analog und Digital angezeigt.
- Übernehmen Sie die Eingabe durch Drücken der Ok-Taste oder des Softkeys Ok.
- Drücken Sie die Taste , um wieder ins Hauptmenü zu gelangen. Sie werden jetzt gefragt, ob Sie die Einstellungen speichern? wollen. Mit dem Softkey Ja wird die Einstellung nichtflüchtig im System gespeichert.



Sie gelangen direkt in die Einstellung für den Audioeingang bzw. Audioausgang mit der Tastenfolge: Menü 131 oder Menü 132

#### 4.1.5 Einstellen der Vorgesprächsschnittstelle

Neben den beiden *ON AIR* Audioschnittstellen kann über eine separate Schnittstelle das Vorgespräch geführt werden. Zur Einstellung der *PRETALK* Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste

- Drücken Sie zunächst den Softkey (Menü und wählen Sie anschließend Systemeinstellungen mit dem Softkey (Wählen aus.
- Drücken Sie dreimal die Cursortaste bis im Menü die Auswahl PRE-TALK Schnittstelle erscheint.
- Mit dem Wählen Softkey gelangen Sie dann in die Auswahl PRETALK Schnittstelle.
- - In der Betriebsart ISDN können Sie nur den Handset aktivieren oder deaktivieren.
  - Bei Verwendung der analogen a/b-Betriebsart steht die Auswahl Kein Gerät, Telefon, und Handset zur Verfügung.
- Aktivieren Sie die Auswahl durch Drücken des Softkeys Wählen.
- Die Eingabe wird durch Drücken der 0k-Taste oder des Softkeys 0k übernommen.



Bedienung über Display und Tastatur

 Drücken Sie die Taste , um wieder ins Hauptmenü zu gelangen. Sie werden jetzt gefragt, ob Sie die Einstellungen speichern? wollen. Mit dem Softkey Ja wird die Einstellung nichtflüchtig im System gespeichert.



Sie gelangen direkt in die Einstellung für die PRETALK Schnittstelle mit der Tastenfolge: Menü 1 4  $\,$ 

#### 4.2 Mit dem MAGIC TH2 arbeiten

In den nächsten Abschnitten werden grundsätzliche Funktionen wie Anwahl, Auflegen, Annehmen von Anrufen usw. näher beschrieben.

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste

Vom Hauptmenü aus gelangen Sie mit der Ok-Taste zum Statusfenster.

#### 4.2.1 Anwahl eines Teilnehmers



Geben Sie einfach aus dem Hauptmenü heraus die Rufnummer mit den Tasten 0...9 ein. Es wird nach Eingabe der ersten Ziffer automatisch die Rufnummerneingabe angezeigt.

Mit dem Softkey Löschen können Sie falsche Eingaben korrigieren.

Die Cursortasten und ermöglichen die Auswahl der Audiolinie ON AIR, HOLD und - falls konfiguriert (siehe ABSCHNITT 4.1.5, Seite 27) - PRETALK. Sobald der Teilnehmer abhebt, wird das ankommende Signal auf der ausgewählten Audiolinie ausgegeben bzw. ist der entsprechende Eingang aktiviert.

#### **HINWEIS**

Die Standard-Audiolinie, die automatisch nach dem Auflegen eingestellt wird, kann nur mit der PC-Software konfiguriert werden (siehe ABSCHNITT 5.6.1.1, Seite 43).

Die Verbindung wird nach Eingabe der Rufnummer durch Drücken der Hörertaste  $\$  aufgebaut.

Unter dem Softkey **Opt.** (Optionen) kann die eingegebene Rufnummer im Telefonbuch gespeichert (siehe ABSCHNITT 4.3.1, Seite 31) oder als Kurzwahlnummer abgelegt (siehe ABSCHNITT 4.3.2, Seite 31) werden.

#### 4.2.2 Die Statusanzeige - Bedienung während einer Verbindung

Nach Drücken der Hörertaste wird der Teilnehmer angewählt und automatisch das Statusfenster angezeigt.

In der Betriebsart *ISDN* wird das Fenster geteilt - für die zwei möglichen B-Kanäle - dargestellt.

Bei Verwendung der Betriebsart *ISDN Ein-Kanal Hybrid* oder *a/b Analog* ist entsprechend nur ein Kanal sichtbar.

Ein abgehender Ruf wird mit **Wähle...** signalisiert. Die gewählte Rufnummer (bzw. der Name bei Auswahl eines Telefonbucheintrags) wird in der obersten Zeile dargestellt.

#### **HINWEIS**

In der a/b-Betriebsart wird die Rufnummer bzw. der Name nur für abgehende Rufe angezeigt. Die *CLIP*<sup>a</sup>-Funktion an analogen Telefonanschlüssen wird nicht unterstützt.

a CLIP = Calling Line Identification Presentation (Rufnummernübermittlung)

Besteht die Verbindung, werden die Pegelanzeigen für das ankommende (**R**eceive) und das abgehende (**T**ransmit) Signal eingeblendet.



Die aktuell ausgewählte Audiolinie (im Beispiel >ON AIR) wird über der Pegelanzeige eingeblendet. Eine Umschaltung der Audiolinie ist mit dem Softkey Linie möglich. Im angezeigten Auswahldialog kann durch mehrfaches Drükken des Softkeys Linie die gewünschte Audiolinie selektiert werden.

#### **TIPP**

Alternativ können Sie auch den integrierten *AGC* zur automatischen Verstärkungssteuerung aktivieren. Sie gelangen direkt in die Einstellung für die AGC-Aktivierung mit der Tastenfolge: Menü 2 4 1

Der Softkey **Opt**. ermöglicht die Speicherung der angezeigten Rufnummer sowie einen direkten Wechsel ins Telefonbuch.

#### 4.2.3 Auflegen einer Verbindung

Die Verbindung wird durch Drücken der Hörertaste beendet. Wenn keine weitere Verbindung besteht, wird nach wenigen Sekunden das Hauptmenü angezeigt.

#### 4.2.4 Annehmen eines Anrufs



Wenn der *MAGIC TH2* angerufen wird, wird dieses automatisch im Statusfenster mit **Anruf** signalisiert.

#### **HINWEIS**


Zusätzlich kann im Gerät eine akustische Ruftonsignalisierung aktiviert werden. Zur Auswahl stehen ein Piepton im Gerät selbst und die Möglichkeit, das Klingeln als kurzes Signal auf der *PRETALK*-Audiolinie (Handset) auszugeben. Sie gelangen direkt in die Einstellung zum **Rufton** mit der Tastenfolge: Menü 2 3

Den Ruf nehmen Sie direkt mit der Hörertaste **\** an. Das Anrufersignal wird auf der ausgewählten Audiolinie ausgegeben, die Sie über den Softkey **Linie** einstellen können.

Wenn Sie den Ruf abweisen wollen, drücken Sie einfach die Hörertaste 🦱.

#### 4.2.5 Zwei Verbindungen gleichzeitig (nur bei ISDN)





In der Betriebsart *ISDN* stehen aufgrund der zwei unabhängigen B-Kanäle auch zwei unabhängige Telefonhybride zur Verfügung, d.h., Sie können zwei Verbindungen gleichzeitig zu zwei unterschiedlichen Teilnehmern aufbauen.

Um zum zweiten Kanal zu wechseln, drücken sie die **Shift**-Taste (#). Der ausgewählte Kanal wird durch eine invertierte Anzeige der Rufnummer bzw. des Namens dargestellt. Alle weiteren Bedienschritte sind identisch zur Bedienung mit nur einem Anrufer. Der Kanalwechsel kann jederzeit erfolgen.

#### **HINWEIS**

Bitte achten Sie darauf, wenn Sie eine Verbindung beenden wollen, daß Sie auch den richtigen Kanal ausgewählt haben.

#### Komfortfunktionen 4.3

#### Wahlwiederholung 4.3.1



Die Wahlwiederholung erreichen Sie, indem Sie auf der Leitung, auf der keine Verbindung besteht, erneut die Hörertaste 🐧 drücken. In der Liste erscheinen die zuletzt angerufenen Teilnehmer. Im Eingabefeld Suchen können Sie nach einem bestimmten Teilnehmer suchen oder mit den Cursortasten und ✓ einen Teilnehmer aus der Liste auswählen.

Um den Teilnehmer anzuwählen drücken Sie erneut die Hörertaste \( \).



#### **HINWEIS**

Um Buchstaben einzugeben, verwenden Sie die Zehnertastatur. Den gewünschten Buchstaben erreichen Sie durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste. Um z.B. ein 'K' einzugeben, müssen Sie zweimal die Taste '5' drücken. Falsche Eingaben können Sie mit dem Softkey Löschen korrigie-

Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln Sie durch Drücken der SHIFT-Taste. Im Display erscheint statt ABC die Anzeige abc.

#### 4.3.2 Telefonbuch verwenden

Das System verfügt über eine komfortable Telefonbuchfunktion. Das Telefonbuch erreichen Sie aus dem Hauptmenü mit dem Softkey Namen.

Im Eingabefeld Suchen können Sie nach einem bestimmten Teilnehmer suchen. Sobald Sie einen Buchstaben eingegeben haben, werden die gesuchten Einträge im Telefonbuch ausgefiltert.


der Liste auswählen.


Unter dem Softkey Opt. (Optionen) sind nachfolgende Funktionen realisiert, die Sie mit dem Softkey Wählen selektieren können:

Neuer Eintrag: Hierüber legen Sie einen neuen Telefonbucheintrag an. Geben Sie zunächst den Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Ok.

Tragen Sie anschließend die Rufnummer des Teilnehmers ein, die Sie ebenfalls mit 0k bestätigen.

- Bearbeiten: Mit dieser Funktion bearbeiten Sie bereits vorhandene Telefonbucheinträge.
- Anzeigen: Der ausgewählte Telefonbucheintrag wird mit Name und Rufnummer angezeigt.
- Eintrag löschen: Der ausgewählte Telefonbucheintrag wird gelöscht. Zur Sicherheit erfolgt eine Abfrage, ob Sie den Eintrag wirklich löschen wollen.
- Als Kurzwahl speichern: Ihre 10 wichtigsten Rufnummern lassen sich als Kurzwahl auf die Zifferntasten '0' ... '9' programmieren. Wählen Sie in der Auswahl die Taste, auf der Sie die Rufnummer programmieren wollen aus.







Zur Aktivierung einer Kurzwahl drücken Sie einfach aus dem Hauptmenü heraus die gewünschte Kurzwahlziffer für mindestens 3 Sekunden. Die Verbindung zum Teilnehmer wird automatisch aufgebaut.

#### TIPP

Ebenso wie bei den Konfigurationsmenüs können Sie die Telefonbuchfunktionen ebenfalls direkt über die *QuickBook*-Funktion erreichen. Drücken Sie die Tastenfolge: Namen Opt. <Ziffer>

Beispiel: Als Kurzwahl speichern - Namen Opt. 5

#### 4.3.3 Mit Konfigurationen arbeiten

Beim *MAGIC TH2* wird zwischen Systemeinstellungen und Betriebseinstellungen unterschieden.

Die Systemeinstellungen sind die Einstellungen, die sich während des normalen Betriebs **nicht** ändern, wie z.B. die Sprache, Datum/Uhrzeit usw. Diese Parameter können **nicht** in einer Konfiguration abgespeichert werden, da eine Einstellung in aller Regel nur bei der Inbetriebnahme erforderlich ist.

Betriebseinstellungen, wie z.B. die Leitungsschnittstelle ISDN oder a/b Analog, Klingelton, Signalverarbeitung usw., müssen eventuell je nach Anwendungsfall umkonfiguriert werden. Um immer wiederkehrende Einstellungen einfach abzurufen, können Sie bis zu 10 Konfigurationen im System speichern.

In das Konfigurationsmenü gelangen Sie durch Drücken des Softkeys Menü, zweimaliges Drücken der Cursortaste ✓ und anschließender Bestätigung durch den Softkey Wählen.

Im Eingabefeld **Konfigurationen** können Sie nach einer bestimmten Konfiguration suchen. Sobald Sie einen Buchstaben eingegeben haben, werden die gesuchten Einträge in der Konfigurationsliste ausgefiltert.

Wenn Sie jetzt die **0k**-Taste drücken, wird sofort die Konfiguration geladen.

Unter dem Softkey **Opt**. (Optionen) sind nachfolgende Funktionen realisiert, die Sie mit dem Softkey **Wählen** selektieren können:

- Laden: Die hinterlegte Konfiguration wird geladen.
- Neu: Mit dieser Funktion legen Sie eine neue Konfiguration an. Es werden alle aktuellen Betriebseinstellungen gespeichert.
- Speichern: Die aktuell ausgewählte Konfiguration wird mit den aktuellen Betriebseinstellungen überschrieben. Zur Sicherheit erfolgt eine Bestätigungsabfrage.
- Konfiguration löschen: Die aktuell ausgewählte Konfiguration wird gelöscht. Zur Sicherheit erfolgt eine Bestätigungsabfrage.

#### **HINWEIS**

Wenn sich die Konfiguration geändert hat, werden Sie beim Verlassen des Konfigurationsmenüs gefragt, ob Sie die Einstellungen speichern? wollen. Mit dem Softkey Ja wird die Einstellung nichtflüchtig im System gespeichert. Diese Konfiguration wird automatisch nach Anstecken der Stromversorgung vom System geladen.



#### 4.3.4 Senden von DTMF Tönen (Option)

Wenn in Ihrem System die kostenpflichtige Option *DTMF* freigeschaltet ist (siehe ABSCHNITT 8), haben Sie zum einen die Möglichkeit DTMF-Töne zu senden und zum anderen mit der PC-Software DTMF-Töne auszuwerten (siehe ABSCHNITT 8).

DTMF-Töne können Sie direkt über die Tastatur am System generieren, indem Sie während einer Verbindung die Zifferntasten '0'...'9', '\*', oder '#' drücken.

#### **HINWEIS**

Da die **Shift**-Taste ('#') zur Umschaltung zwischen den beiden B-Kanälen verwendet wird (nur bei Betriebsart ISDN) müssen Sie zum Senden des '#' DTMF-Tones die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.

#### 4.3.5 Sperren von Leitungen

Um weitere Anrufe zu verhindern, kann eine Anruferleitung gesperrt werden. Die Leitungssperre kann nur aktiviert werden, wenn keine Verbindung besteht. Die Anrufer hören in diesem Falle ein *Besetzt*-Zeichen. Abgehende Rufe sind weiterhin jederzeit möglich, wenn nicht bereits die Vermittlung bzw. die Nebenstellenanlage besetzt ist

#### **HINWEIS**

Das Sperren von Audioleitungen ist nur in der Betriebsart ISDN oder ISDN 1-Kanal Hybrid möglich.

Wechseln Sie mit der Ok-Taste zum Statusfenster.

#### **HINWEIS**

Wenn Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, drücken Sie zuerst die Taste

Drücken Sie jetzt für ca. 1 Sekunde die Taste . Im Display wechselt die Anzeige für den ausgewählten Kanal von Beendet nach Gesperrt.

#### **HINWEIS**

Zur Umschaltung zwischen beiden B-Kanälen verwenden Sie die **Shift**-Taste ('#').

Erneutes Drücken der Taste hebt die Leitungssperre für den ausgewählten B-Kanal auf.

#### 5 WINDOWS PC-SOFTWARE

Die Konfiguration des Systems erfolgt besonders komfortabel über die mitgelieferte Windows PC-Software.

#### 5.1 Hardwarevoraussetzungen

Folgende Mindestanforderungen werden dabei an den PC gestellt:

- IBM PC AT, IBM PS/2 oder 100% kompatibel
- Pentium Prozessor (> 500 MHz) empfohlen
- Windows 2000/XP
- ca. 600 kByte freier Arbeitsspeicher
- 5 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung mit 800 x 600 Punkten
- mindestens eine freie serielle Schnittstelle RS-232
- Microsoft, IBM PS/2 oder 100% softwarekompatible Maus

#### 5.2 Benutzer-Registrierung

Um immer automatisch über die neueste Software informiert zu werden, registrieren Sie sich bitte auf unserer Homepage:

#### http://www.avt-nbg.de

Wählen Sie zuerst den Menüpunkt **Service** und dann **Software-Registrie-rung** aus. Wählen Sie als Produkt

#### **MAGIC TH2 Telefonhybrid**

 und geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein. Sie müssen auf jeden Fall eine gültige Email-Adresse angeben.

#### 5.3 Installation der Windows PC-Software

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Die Software startet automatisch Ihren Internet-Browser. Eventuelle Sicherheitswarnungen können Sie an dieser Stelle ignorieren. Drücken Sie unter *Install Software* die Taste *MAGIC TH2*. Anschließend wird das Setup-Programm ausgeführt.

Alternativ können Sie die Software direkt von der CD installieren. Sie finden die Installationsdatei **setup.exe** im Ordner **SoftwareWAGIC TH2** der CD.

Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.

Nach der Installation starten Sie die Software, indem Sie das **MAGIC TH2** Symbol anklicken.

Verbinden Sie Ihren PC über ein serielles 1:1 Kabel (nur Pin 2 und Pin 3 werden genutzt, Pin 5=Masse) mit dem System.

Die Standard COM-Port Einstellungen lauten: PC (19200 Baud)


#### Bedienung mit der Windows PC-Software

In den folgenden Kapiteln werden alle Funktionen der PC-Software detailliert beschrieben.


### 5.4 Das MAGIC TH2 Hauptfenster

Nach dem Starten der *MAGIC TH2 Software* wird automatisch das Hauptfenster angezeigt (siehe Abb. 8).

Der Status der Verbindung zwischen PC und System wird in der unteren rechten Ecke des Fensters angezeigt:




Weitere folgende Statusmeldungen sind möglich:



### **HINWEIS**

Ist die Verbindung gestört, prüfen sie nachfolgende Punkte:

- Steckernetzteil des Systems ist eingesteckt (Displayanzeige vorhanden)
- Serielles 1:1 Verbindungskabel am PC und am System angeschlossen
- Richtiger COM-Port und richtige Baudrate in der Software ausgewählt
   (Configuration → COM Port, siehe Seite 72)



### 5.4.1 Bedienelemente

### **5.4.1.1** Info-Taste

In der *INFO*-Taste werden die Informationen zum Anrufer dargestellt. Wird die Rufnummer des Anrufers übertragen, wird diese angezeigt. Ist zusätzlich ein Telefonbucheintrag zur Rufnummer vorhanden, wird neben der Rufnummer auch der Name des Anrufers dargestellt.

Durch Drücken der *INFO*-Taste wird das Telefonbuch (siehe ABSCHNITT 5.4.1.7) geöffnet, so daß der Eintrag direkt editiert oder der Leitung als Vorbelegung zugewiesen werden kann. Ist eine Leitung vorbelegt, erfolgt die Anwahl direkt sobald eine der Tasten *PRETALK*, *HOLD* oder *ON AIR* gedrückt wird. Eine Vorbelegung löschen Sie durch Drücken der Taste *CLEAR* (siehe Abb. 9).

### 5.4.1.2 Status-Tasten: PRETALK (EXT. PHONE), HOLD, ON AIR, DROP

Mit den Tasten **PRETALK**, **HOLD**, **ON AIR** und **DROP** wird der Leitungszustand gewählt.

Die Taste PRETALK schaltet den Anrufer in das Vorgespräch. Diese Taste wird nur dann angezeigt, wenn in der Konfiguration unter  $Configuration \rightarrow Basic\ Settings \rightarrow General \rightarrow Pretalk\ Interface\ die\ Einstellung\ Handset/Headset\ ausgewählt\ wurde.$ 

Bei Auswahl der Einstellung *External Phone* wird anstelle der Taste *PRE-TALK* die Taste *EXT. PHONE* angezeigt. Diese ist zunächst nicht bedienbar. Sobald der Hörer vom analogen Telefon abgehoben wird, wechselt die Farbe der Taste nach grün. Die Taste ist jetzt bedienbar und es kann jederzeit bei bestehender Verbindung zu einem Anrufer zwischen *HOLD*, *ON AIR* und dem externen Telefon hin- und hergeschaltet werden.

### **ACHTUNG**



Wird der Telefonhörer aufgelegt, während sich der Anrufer im **HOLD** oder auf **ON AIR** befindet, kann der Anrufer nicht mehr zurück auf das Telefon gelegt werden.

Drückt man bei aufgelegtem Telefon die Taste *EXT. PHONE*, wird die Verbindung zum Anrufer beendet.

Mit der Taste *HOLD* wird der Anrufer gehalten. Der Anrufer hört das Audiosignal, welches über den Audioeingang eingespeist wird.

Anstelle des Programms kann auch eine zuvor im System gespeicherte Audiosequenz (*Recorded Hold Signal*) abgespielt werden (siehe ABSCHNITT 5.6.1.1.3).

Durch Drücken der Taste **ON AIR** wird der Anrufer auf den entsprechenden Audioausgang durchgeschaltet.

Die Taste **DROP** beendet schließlich die Verbindung zum Anrufer. Besteht keine Verbindung wird durch erneutes Drücken der Taste **DROP** die Leitung gesperrt (**LOCK**). Die Anrufer hören in diesem Falle das **Besetzt**-Zeichen. Die Leitung wird durch nochmaliges Drücken wieder entsperrt. Abgehende Anrufe sind im gesperrten Zustand weiterhin möglich.

# INWEIS Das Sperren von Audioleitungen ist nur in der Betriebsart ISDN oder ISDN 1 Kanal Hybrid möglich (siehe ABSCHNITT 5.6.1.1.1).



Miller Peter 130

Peters Wolfgang 130

















Bei einem *ankommenden* Anruf werden *alle* Tasten gelb blinkend dargestellt. Entsprechend kann jede dieser Tasten gedrückt werden. Ein Anrufer kann also z.B. direkt auf *ON AIR* geschaltet werden.

Im Gegensatz dazu werden bei einem *abgehenden* Anruf die Tasten *PRE-TALK*, *HOLD* und *ON AIR* statisch gelb und die Taste *DROP* blinkend gelb angezeigt. Es kann also nur die Taste *DROP* zum Beenden der Anwahl genutzt werden.

### 5.4.1.3 Pegelanzeigen und Pegelregler

Sowohl der abgehende Sendepegel (*T*ransmit), als auch der Empfangspegel (*R*eceive) des Anrufers werden jeweils mit einem eigenen Pegelmeter dargestellt. Der Empfangspegel des Anrufers kann zusätzlich mittels des Pegelreglers manuell in einem Bereich von -16 ... +16 dB abgesenkt bzw. angehoben werden.



Alternativ können Sie auch den integrierten **AGC** zur automatischen Verstärkungssteuerung aktivieren (siehe ABSCHNITT 5.6.1.1.2).

### 5.4.1.4 Kurzwahltasten



Zu schnellen Anwahl stehen zehn Kurzwahltasten zur Verfügung. Bitte beachten Sie, daß durch Drücken der Kurzwahltaste lediglich die Rufnummer in der Rufnummernanzeige und der Name auf der Telefonbuch-Taste erscheint. Für den Verbindungsaufbau müssen Sie zusätzlich eine der Tasten *PRETALK*, *HOLD* oder *ON AIR* drücken. Hebt der Angerufene ab, wird der Anrufer sofort in den entsprechenden Zustand geschaltet.

Die Programmierung der Kurzwahltasten (**Quick Dial**) ist im ABSCHNITT 5.6.1.2.3 detailliert beschrieben.



Wenn Sie eine Kurzwahltaste für 2 Sekunden gedrückt halten, öffnet sich das Telefonbuch zur Auswahl der Kurzwahlrufnummer.

### 5.4.1.5 Ziffernblock



Über den Ziffernblock  $0\dots 9$  und die Sondertasten # und \* (für Sonderfunktion, wie z.B. Abhören eines Anrufbeantworters) kann die gewünschte Rufnummer eingegeben werden. Die Rufnummer wird in der Rufnummernanzeige dargestellt.

### **HINWEIS**

Es kann maximal eine 20-stellige Rufnummer eingegeben werden.



Ihre Eingabe können Sie mit den Tasten **AC** und **C** korrigieren. **AC** (All Clear) löscht die gesamte Eingabe, **C** (Clear) löscht nur das zuletzt eingegebene Zeichen.

# TIPP

Alternativ können Sie auch mit der Maus in die Rufnummernanzeige klicken und dann die Zifferntasten Ihrer PC-Tastatur verwenden. Zum Löschen einzelner Zeichen verwenden Sie die ← Taste bzw. die *ENTF*-Taste.

### **HINWEIS**

Entspricht die eingegebene Rufnummer einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer (siehe ABSCHNITT 5.4.1.7), wird automatisch der Name auf der Telefonbuch-Taste angezeigt.

### 5.4.1.6 Wahlwiederholung



Über die Wahlwiederholungstaste sind die letzten zehn gewählten Rufnummern abrufbar. Über die Zahlenangabe 1 ... 10 wird die aktuelle Position in der Wahlwiederholungsliste dargestellt.

Bitte beachten Sie, daß durch Drücken der Wahlwiederholungstaste lediglich die Rufnummer in der Rufnummernanzeige erscheint. Für den Verbindungsaufbau müssen Sie zusätzlich eine der Tasten *PRETALK*, *HOLD* oder *ON AIR* drücken.

### 5.4.1.7 Telefonbuch

Über die Telefonbuchtaste lassen sich komfortabel Rufnummern im Telefonbuch speichern.

### **HINWEIS**

Das Telefonbuch wird im *MAGIC TH2* System und **nicht** auf dem PC gespeichert. Über das Menü *Extras*  $\rightarrow$  *Import/Export* kann ein Telefonbuch aus einer Datei importiert bzw. als Datei exportiert werden (siehe ABSCHNITT 5.8.3).

Durch Drücken der Taste wird das Telefonbuch aufgerufen (siehe Abb. 9).

Im Feld **Search** (Suchen) können Sie direkt nach einem Namen im Telefonbuch suchen. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, wird der entsprechende Datensatz mit **Name** und **Number** (Nummer) angezeigt.



NEW

Einen neuen Eintrag legen Sie mit der Taste **NEW** (Neu) an, wodurch das Fenster **New Phone Book Entry** (Neuer Telefonbucheintrag) angezeigt wird. Tragen Sie hier den Namen und die Rufnummer ein.

### **ACHTUNG**



Der eingegebene Name im Telefonbuch muß eindeutig sein. Gleiche Namen sind nicht erlaubt. Tragen Sie am besten Nachname und Vorname zur eindeutigen Identifizierung ein.

Wenn der Name bereits existiert wird die Fehlermeldung *Name already exists* (Name existiert bereits) ausgegeben.

# New Phone Book Entry Search Name Peters Number 130

NEUEN TELEFONBUCHEINTRAG ANLEGEN

EDIT

DELETE

Die Taste *EDIT* (Bearbeiten) ermöglicht das Bearbeiten eines bereits vorhandenen Datensatzes. Die Suchenfunktion steht hier nicht zur Verfügung.

Mit der Taste **DELETE** (Löschen) wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Um unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit **Ja** zum Löschen bestätigen müssen.



**ABB. 10** 

CLEAR 🗸 🗶

Über die Taste *CLEAR* löschen Sie die Vorbelegung einer Leitung. Diese Funktion erscheint nur, wenn Sie das Telefonbuch über die *INFO*-Taste aufrufen (siehe ABSCHNITT 5.4.1.1).

Mit der Taste ✔ übernehmen Sie die Eingabe bzw. die Auswahl.

Die Taste **X** verwirft die Eingabe bzw. die Auswahl.

### 5.5 Menü File

ABB. 12 MENÜ FILE (DATEI)

MAGIC TH2 ()


File Configuration Administration Extras Help

Exit

### 5.5.1 Untermenü Exit

Über das Untermenü *Exit* beenden Sie die *MAGIC TH2* Software.

### 5.6 Menü Configuration



### 5.6.1 Untermenü Configuration

Über das Untermenü *Configuration* (Konfiguration) kann eine komfortable Konfiguration des Systems vorgenommen werden. Dabei wird unterschieden zwischen Systemeinstellungen (*Basic Settings*), die normalerweise während des Betriebs nicht mehr verändert werden müssen und der eigentlichen Betriebseinstellung (*Configuration*) für den aktuellen Betriebsfall. Die Systemeinstellungen können - im Gegensatz zu einer Betriebseinstellung - **nicht** als *Preset* (Konfiguration) (siehe ABSCHNITT 5.6.2) abgespeichert werden.

### 5.6.1.1 Configuration

Alle unter *Configuration* (Konfiguration) vorgenommenen Einstellungen können als *Preset* abgespeichert werden.

### 5.6.1.1.1 Line Interface

Die Auswahl *Line Interface* (Leitungsschnittstelle) ermöglicht die Konfiguration der ISDN- bzw. a/b-Telefonschnittstelle.




ABB. 14 LINE INTERFACE (LEITUNGSSCHNITTSTELLE)

### **General (Allgemeines)**

Mit der Auswahl Line Mode (Betriebsart) legen Sie die verwendete Leitungsschnittstelle fest. Folgende Einstellungen sind möglich:

- ISDN Single Hybrid (ISDN Ein-Kanal Hybrid): Das System wird am ISDN betrieben, allerdings wird nur ein Kanal der beiden verfügbaren B-Kanäle genutzt. Einem Anrufer auf dem zweiten Kanal wird 'Besetzt' signalisiert. Nur die Audio1/AES IN/OUT Schnittstellen (siehe Abb. 6 und Abb. 7) werden genutzt.
- ISDN: Das System ist am ISDN angeschlossen und es sind zwei unabhängige Hybride verfügbar.
- POTS (a/b Analog): Das System wird an einer analogen Telefonleitung angeschlossen. In dieser Betriebsart ist generell nur ein Kanal verfügbar. Nur die Audio1/AES IN/OUT Schnittstellen (siehe Abb. 6 und Abb. 7) werden genutzt.
- Mit der Funktion Enable Auto Answer on Audio Line (Automatische Rufannahme auf Audioleitung) kann die automatische Rufannahme aktiviert werden. Mit der Auswahl Current Audio Line (Aktuell ausgewählte Audioschnittstelle), PRETALK, HOLD oder ON AIR können Sie festlegen, welche Audioschnittstelle nach der Rufannahme automatisch aktiviert werden soll.
- Eine akustischen Anrufsignalisierung am System kann mit der Funktion Enable System Ringing Tone (System Klingelton) eingeschaltet werden.
- Mit Enable Ringing Tone on Handset/Headset (Klingelton auf Telefonhörer/Headset) kann eine Anrufsignalisierung über die Pretalk Audioschnittstelle erfolgen, wenn ein Telefonhörer oder Telefonheadset angeschlossen ist.
- Durch die Aktivierung des POTS 50 Hz Filter wird ein störendes 50 Hz Brummen ausgefiltert. Das Störsignal wird über die a/b-Zuleitungen auf das System eingekoppelt. Die Ursache liegt meistens in einer falschen Beschaltung der Nebenstellenanlage.
- Mit dem Schiebregeler POTS Redial Delay können Sie eine erneute Anwahl - direkt nach einem Verbindungsabbau - im Bereich 0 ... 7 Sekunden verzögern.

### **Prefix number (Amtsholung)**

### **HINWEIS**

Die folgenden Einstellungen sind nur dann notwendig, wenn Sie das System an einer Nebenstellenanlage betreiben.

• Unter *Length of internal telephone numbers* (Länge interner Rufnummern) wird die Länge ihrer internen Rufnummern festgelegt. Dadurch wird automatisch die Amtsholung vor einer Rufnummer vorangestellt, wenn die Länge der Rufnummer größer als die hier eingestellte Länge ist. Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen wollen, oder das System an einem Hauptanschluß betreiben, tragen Sie eine *0* ein.

### Beispiele:

Länge interner Rufnummern: 3 Eingegebene Rufnummer: 130 Gewählt wird: 130

Länge interner Rufnummern: 3 Eingegebene Rufnummer: 5271130

Gewählt wird: 0 5271130

 Unter External prefix number (Amtsholung) tragen Sie die Amtsholung ein, die Sie benötigen, um externe Gespräche führen zu können. In den meisten Fällen ist dies die 0.

### **ACHTUNG**



Sie müssen die Amtsholung an einer Nebenstellenanlage auf jeden Fall eintragen, da nur dann das System auf das Freizeichen wartet. Ohne Amtsholung an einer Nebenstelle wird die Rufnummer zu schnell gesendet, so daß ein Verbindungsaufbau dann nicht möglich ist.

 Bei einigen Nebenstellenanlagen wird die Rufnummer mit vorangestellter Amtsholung zum System übertragen. Damit Sie eine angezeigte Rufnummer direkt ins Telefonbuch ohne Amtsholung übernehmen können, wird durch Aktivieren der Funktion Skip prefix number on incoming call (Überspringe Amtsholung bei eingehenden Anrufen) eine vorangestellte Amtsholung automatisch aus der angezeigten Rufnummer gelöscht.

### **MSN** (Multiple Subscriber Number = Mehrfachrufnummer)

### **HINWEIS**

Eine MSN kann nur dann eingestellt werden, wenn eine ISDN-Betriebsart eingestellt wurde (siehe Seite 43 - General (Allgemeines)).

Normalerweise ist die Eintragung einer MSN nicht notwendig. Sollten Sie an Ihrer ISDN-Schnittstelle jedoch weitere Geräte betreiben, können Sie durch Eingabe einer MSN eine bestimmte Rufnummer einem bestimmten Gerät zuweisen. In Deutschland erhalten Sie bei der Bestellung eines ISDN-Anschlusses im Allgemeinen drei MSN, die Sie für Ihre angeschlossenen Geräte verwenden können.

Beispiel: Sie betreiben ein Telefon, eine ISDN PC-Karte und ein *MAGIC TH2* an einer ISDN-Schnittstelle. Von Ihren Netz-Provider haben Sie die folgenden MSN zugewiesen bekommen: 5271011, 5271012, 5271013.

Ohne Vergabe einer MSN im Gerät würden immer alle drei Geräte auf einen eingehenden Anruf reagieren - unabhängig davon, welche der drei Rufnummern gewählt wurde. Wird nun jedem Gerät eine MSN zugewiesen, reagiert das Gerät nur noch dann, wenn genau diese MSN vom Anrufer gewählt wurde. Wenn Sie also z.B. beim *MAGIC TH2* die MSN '5271013' eintragen, wird das System nur dann den Anruf signalisieren, wenn der Anrufer die '5271013' gewählt hat. Voraussetzung bei diesem Beispiel ist allerdings, daß Sie bei *MSN 1* und *MSN 2* die gleiche MSN eingetragen haben.

Tragen Sie unter **MSN 1** bzw. **MSN 2** die gewünschte MSN ein. Sie können für beide B-Kanäle selbstverständlich zweimal die gleiche MSN zuweisen. Bitte beachten Sie, daß eine MSN immer **ohne** Vorwahl eingetragen wird.

Bei der Betriebsart *ISDN Single Hybrid* kann nur *MSN 1* eingetragen werden.

### **HINWEIS**

Manche Nebenstellenanlagen erfordern zwingend die Eintragung einer MSN, da ansonsten keine Funktion möglich ist.

Wenn Sie mit *MAGIC TH2* keine Verbindung zu einem Teilnehmer aufbauen können, Sie aber sicher sind, daß die ISDN-Leitung in Ordnung ist, sollten Sie testweise eine MSN eintragen.

### **Default Audio Line (Standard Audioschnittstelle)**

Mit der Funktion *Default Audio Line* (Standard Audioschnittstelle) können Sie festlegen, welche Audioschnittstelle nach Beenden einer Verbindung automatisch eingestellt werden soll. Zur Auswahl stehen: *PRE-TALK*, *HOLD* oder *ON AIR*.

### 5.6.1.1.2 Signal Processing

Die Auswahl **Signal Processing** (Signalverarbeitung) ermöglicht die Konfiguration zur Optimierung der Anrufersignale. Konfiguriert werden können der **AGC** (Automatic Gain Control = automatische Lautstärkeregelung), der **Echo Canceller** sowie der **Expander**.

Configuration Signal Processing □ Configuration Line Interface Signal Proces Hold Signal AGC Line Echo Cancelle Audio Monitoring OFF OFF AUTO AUTO Equalizer 🖮 Basic Settings General Audio Interface Ouick Dial Relay / TTL Edit Set AGC on/off for all lines Set EC on/off/auto for all lines Remote Control Automatic Gain Control Settings (AGC) / Expande -30 dBu -12 dBu Medium Speed ☑ Expander Default Settings OK Cancel

ABB. 15 SIGNAL PROCESSING (SIGNALVERARBEITUNG)

### Line Settings (Leitungseinstellungen)

 Für jeden der zwei Kanäle kann unabhängig eine automatische Lautstärkeregelung (AGC) eingeschaltet werden.

### **ACHTUNG**




Eine automatische Lautstärkeregelung ist immer dann sinnvoll, wenn Sie keine Möglichkeit haben mit einem Anrufer vorab ein Vorgespräch zu führen, bei dem dann der korrekte Pegel eingestellt werden kann.

Aber: Ein AGC kann nicht zaubern. Anrufer, die extrem leise sind können nicht beliebig verstärkt werden. Sehr laute Anrufer können nicht beliebig abgeschwächt werden.

Wählen Sie die gewünschte Leitung mit der Maus aus und drücken Sie die Taste *Edit*, wodurch sich das Konfigurationsfenster öffnet. Um den *AGC* auszuschalten, wählen Sie *Off* (Aus). Zum Einschalten selektieren Sie *On* (Ein).





Mit der Taste **Set AGC on/off for all lines** können Sie gleichzeitig für alle Leitungen den **AGC** ein- bzw. ausschalten.

Für jeden Kanal läßt sich separat ein Echo Canceller ein- bzw. ausschalten.

### **HINWEIS**

Im allgemeinen ist die Nutzung des Echo Cancellers zu empfehlen. Immer dann, wenn ein Anrufer mit einem **analogen** Telefon auf den Hybriden anruft entsteht ein Leitungsecho, daß sich störend auf das empfangene Signal auswirken kann. Bei digitalen Telefonen (z.B. ISDN oder Handys) entstehen diese Leitungsechos nicht. Ein Echo Canceller würde in diesem Falle in aller Regel das ankommende Signal verschlechtern. Aus diesem Grunde sendet der Hybrid beim Verbindungsaufbau einen kurzen Testton (nur in der Einstellung *Auto*) zum Anrufer und mißt die Lautstärke des Echos. Wird eine bestimmte Schwelle nicht überschritten, wird der Echo Canceller abgeschaltet, da dann davon ausgegangen wird, daß auf der Gegenstelle ein digitales Telefon verwendet wird. Ist der Pegel des Echos zu laut, kommt der Echo Canceller automatisch zum Einsatz.

Aber: Jeder Echo Canceller kann Echos nur dann unterdrücken, wenn die Verzögerung des Signals in einem bestimmten Rahmen liegt. Telefonverbindungen über Satelliten besitzen eine so hohe Verzögerung, daß der Echo-Canceller nicht mehr korrekt arbeiten kann.

Wählen Sie die gewünschte Leitung mit der Maus aus und drücken Sie die Taste *Edit*, wodurch sich das Konfigurationsfenster (siehe Abb. 16) öffnet. Um den *Echo Canceller* generell auszuschalten, wählen Sie *Off* (Aus).

Wenn der *Echo Canceller* immer aktiviert sein soll, selektieren Sie *Always ON*. Ein Testton zur Echobestimmung wird in diesem Falle nicht gesendet.

## TIPP

Wenn Ihre Anrufer über ein Call-In-Center an Sie weitervermittelt werden, sollten Sie die Einstellung *Always ON* verwenden, da ansonsten möglicherweise der Echo Canceller falsch eingestellt wird.

Der Testton wird nämlich bei der Einstellung **Auto** bereits zwischen dem Hybriden und dem Call-In-Center gesendet - und nicht, wie es erforderlich wäre, zwischen Hybriden und Anrufer. Da hier meistens digitale Leitungen vorliegen, würde der Echo Canceller intern abgeschaltet werden. Besitzt der Anrufer aber ein analoges Telefon, wären störende Echos hörbar.

Mit der Einstellung *Auto* wird der Echo Canceller dynamisch ein- oder ausgeschaltet. Um festzustellen, ob ein Echo Cancelling notwendig ist oder nicht, wird ein kurzer Testton gesendet.

Mit der Taste **Set EC on/off/auto for all lines** können Sie gleichzeitig für alle Leitungen die gleiche Betriebsart für den **Echo Canceller** wählen.

### **Automatic Gain Control Settings (AGC)/Expander**

Die korrekte Funktion des **AGCs** läßt sich mit verschiedenen Parametern optimieren.

- Threshold (Schwellwert): Der AGC setzt erst dann ein, wenn das Signal die Grenze von dem hier eingestellten Wert überschritten hat. Die Standardeinstellung ist -30 dBu.
- **Level** (Pegel): Der hier eingestellte Pegel entspricht dem durchschnittlichen gewünschten Pegel. Berücksichtigen Sie eine ausreichende Übersteuerungsreserve. Der Standardwert beträgt -12 dBu.

- Speed (Regelgeschwindigkeit): Je nachdem, ob der AGC träge (Slow)
  oder sehr schnell (Fast) den Pegel anpassen soll, kann hier die Einstellung
  für die Geschwindigkeit vorgenommen werden. Je schneller der AGC arbeiten soll, desto deutlicher sind Pegelsprünge zu hören. Ist er zu langsam
  eingestellt, ist der Anrufer im Mittel zu leise oder zu laut. Die Standardeinstellung ist Medium.
- Ein *Expander* regelt das Signal eines Anrufer automatisch herunter, wenn eine bestimmte Schwelle unterschritten wird. Damit wird erreicht, daß Hintergrundgeräusche von Anrufern die in dem Moment nichts sagen vollständig ausgefiltert werden. Den *Expander* schalten Sie durch Setzen des Hakens ein.
- Mit der Taste **Default Settings** (Standard-Einstellungen) stellen Sie die oben genannten Standardwerte ein und aktivieren den **Expander**.

### **5.6.1.1.3 HOLD Signal**

Die Konfiguration des HOLD Signals erfolgt unter Hold Signal.

Configuration **Hold Signal** ■ Configuration General settings Signal Processing HOLD signal source Recorded HOLD signal Audio Monitoring Equalizer - Basic Settings General Audio Interface Quick Dial HOLD signal recording Record source : Audio 1 Remote Control Login Save HOLD signal duration Test recorded HOLD signal Start OK Cancel

### ABB. 17 RECORDED HOLD SIGNAL (AUFGEZEICHNETES HOLD SIGNAL)

### **General settings (Allgemeine Einstellungen)**

 Mit der Einstellung HOLD signal source (HOLD Signalquelle) legen Sie fest, welches HOLD Signal Sie verwenden wollen.

Mit der Auswahl **ON AIR** wird als **HOLD** Signal das Signal verwendet, welches an der **AUDIO 1** bzw. **AUDIO 2** Eingangsschnittstelle anliegt. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten sind bei dieser Auswahl nicht vorhanden.

Wenn Sie *Recorded Hold Signal* (Aufgezeichnetes Hold Signal) auswählen, hört ein Anrufer das im System gespeicherte Audiosignal. Das Signal ist für beide Anruferleitungen (in der Betriebsart ISDN) identisch.

Mit dem Schieberegler Pause between repetition (Pause zwischen Wiederholungen) können Sie die Pausenzeit zwischen den Wiederholungen des aufgezeichneten Signals festlegen. Die Pausenzeit können Sie im Bereich von 0 ... 30 Sekunden festlegen.

### **HOLD signal recording (HOLD Signalaufzeichnung)**

- Zur Aufzeichnung eines HOLD Signals können Sie unter Record source
  (Aufzeichnungsquelle) die Schnittstelle bestimmen, über die das Signal
  aufgezeichnet werden soll. Auswählen können Sie hier: Audio 1, Audio 2
  oder Handset/Headset.
- Mit der Taste Start starten Sie die Aufzeichnung. Mit Stop wird die Aufzeichnung beendet. Mit Save speichern Sie das aufgezeichnete Signal im nichtflüchtigen Speicher (FLASH-EPROM) des Systems.

Die Dauer des im System gespeicherten HOLD Signal wird unter HOLD signal duration (HOLD Signaldauer) angezeigt. Maximal können bis zu 16,383 Sekunden aufgezeichnet werden.

### **Test recorded HOLD signal**


 Zur Kontrolle läßt sich das aufgezeichnete Signal abhören. Die Taste Start startet das Abspielen der Aufzeichnung und mit Stop wird die Wiedergabe beendet.

# **TIPP**

Sie können über die *Import/Export*-Funktion unter *Extras* auch ein aufgezeichnetes *HOLD* Signal importieren bzw. exportieren (siehe ABSCHNITT 5.8.3).

### 5.6.1.1.4 Audio Monitoring

Die Funktion des *Audio Monitoring* bietet verschiedene Möglichkeiten zum Abhören aller zur Verfügung stehenden Audiosignale.



### **Mode PRETALK**

Nach Aktivierung der Funktion Monitor Pretalk (Receive & Transmit)
 on AUDIO OUT 1/2 wird das Vorgespräch (Anrufer ist im PRETALK) auf
 den Audioschnittstellen Audio Out 1 bzw. Audio Out 2 ausgegeben. Dabei
 wird das Empfangs- und das Sendesignal gemischt und als Summensignal
 zur Verfügung gestellt.

### **Mode ON AIR**

Die Funktion Monitor Caller on Handset/Headset ermöglicht das Mithören des Anrufersignals über die Handset-Audioschnittstelle, wenn ein Anrufer auf ON AIR geschaltet wurde.

Befindet sich gleichzeitig ein Anrufer in **ON AIR** und ein Anrufer im **PRE-TALK** ist nur die normale **PRETALK**-Funktion aktiv.

Ein Abhören des Audiosignals an der Audio In 1 bzw. Audio In 2 Schnittstelle über die Handset-Audioschnittstelle ist durch Setzen der Funktion Monitor AUDIO IN 1/2 on Handset/Headset möglich, wenn ein Anrufer auf ON AIR geschaltet wurde.


Werden beide Optionen gesetzt, wird ein Summensignal gebildet.

### **Mode DROP**

 Wenn auf keiner Leitung eine Verbindung besteht, ist ein Abhören des Audiosignals an der Audio In 1 bzw. Audio In 2 Schnittstelle über die Handset-Audioschnittstelle durch Setzen der Funktion Monitor AUDIO IN 1/2 on Handset/Headset möglich.

### **5.6.1.1.5** Equalizer

Der *Equalizer* erlaubt eine einfache Anpassung der Klangeigenschaften des Anrufersignals.



### **Bass**

- Über den Schieberegler Bass Boost (Bass-Verstärkung) kann eine Anhebung des Basses im Bereich von 0 ... 12 dBu vorgenommen werden. Der Standardwert ist 0 dBu.
- Die untere Grenzfrequenz der Bass-Verstärkung können Sie mit dem Regler Bass Boost Frequency beeinflussen. Die Grenzfrequenz kann die Werte 50 Hz, 100 Hz und 200 Hz annehmen. Der Standardwert ist 100 Hz.

### Treble (Höhen)

Über den Schieberegler Treble Boost (Höhen-Verstärkung) kann eine Anhebung der Höhen im Bereich von 0 ... 12 dBu vorgenommen werden.
 Der Standardwert ist 0 dBu.


### 5.6.1.2 Basic Settings

### **HINWEIS**

Alle unter *Basic Settings (*Grundeinstellungen) vorgenommenen Einstellungen können **nicht** als *Preset* (siehe ABSCHNITT 5.6.2) abgespeichert werden.

### 5.6.1.2.1 General (Allgemeines)

ABB. 20 GENERAL (ALLGEMEINES)



### **Pretalk Interface (Pretalk-Schnittstelle)**

 Wenn Sie die PRETALK-Funktion des Systems nutzen wollen, müssen Sie zunächst unter Pretalk Interface angeben, ob Sie einen Telefonhörer/Headset (Handset/Headset) oder ein analoges Telefon (External Phone (Only in POTS mode)) angeschlossen haben.

### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie, daß ein analoges Telefon nur in der Betriebsart a/b-Analog (POTS) verwendet werden kann.

Wenn Sie die *Pretalk*-Schnittstelle nicht verwenden wollen, wählen Sie *Not used* (nicht verwendet) aus.

### **Display Language (Displaysprache)**

• Zur Zeit werden die beiden Sprachen Englisch (*English*) und Deutsch (*German*) als Displaysprache unterstützt.

### **Key Tone (Tastenklick)**

 Um den Tastenklick am System zu aktivieren, setzen Sie den Haken Enabled (aktiviert)

### **Display**

Das *Display* verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Unter der Einstellung *Backlight* können Sie die Beleuchtung mit *ON* (Ein) permanent einschalten. Bei Auswahl der Einstellung *Auto* wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch 60 Sekunden nach dem letzten Tastendruck ausgeschaltet. Die Beleuchtung wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert (z.B. 0k).

### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie, daß bei eingeschalteter Tastatursperre die Beleuchtung erst wieder durch Drücken der Tastenfolge Menü \* eingeschaltet wird.

 Mit dem Schieberegler Contrast stellen Sie den gewünschten Kontrast im Bereich 0 ... 15 für das Display ein. Der Standardwert ist 0.

### RS232 Interface (RS232-Schnittstelle)

Wenn Sie das System mit dem PC oder dem MAGIC TH2 Keypad bedienen wollen, müssen Sie Datenrate der Schnittstelle entsprechend einstellen. Es stehen die drei Baudraten Keypad (9600 Baud), PC (19200 Baud) und PC (38400 Baud) zur Verfügung.

### **HINWEIS**

Das *MAGIC TH2 Keypad* unterstützt nur die Baudrate 9600 Baud. Wählen Sie daher bei Verwendung des Keypads immer die Einstellung *Keypad* (9600 Baud). Diese Baudrate können Sie natürlich auch zur Verwendung mit dem PC auswählen.

Bei Verwendung eines PCs an der RS232-Schnittstelle muß die ausgewählte Baudrate mit der Baudrate der COM-Schnittstelle (siehe ABSCHNITT 5.6.3) übereinstimmen.

### 5.6.1.2.2 Audio Interface

MAGIC TH2 unterstützt sowohl analoge als auch digitale AES/EBU Audioschnittstellen. Bei Verwendung der digitalen Schnittstellen ist für den Einund Ausgang jeweils ein separater Abtastratenwandler (Sample Rate Converter) vorhanden, so daß externe Anpassungen bei unterschiedlichen digitalen Quellen und Senken entfallen.

Configuration Audio Interface ■ Configuration Line Interface Audio Interface Signal Processing Hold Signal Audio Output Analogue Audio Input Analogue Audio Monitorina Equalizer Basic Settings AES/EBU Interface General Clock Source of digital output: Internal Audio Interfa Relay / TTL On Air Nominal Leve - Remote Control Login 0 dBu 0 dBu Level Out Level In: Handset Nominal Level 0 dBu Level Out 0 dBu Audio Level Offset Output Default Settings ΩK Cancel

ABB. 21 AUDIO INTERFACE (AUDIOSCHNITTSTELLEN)

### **Audio Interface (Audioschnittstelle)**

- Die Betriebsart **analogue** oder **digital** können Sie für den Audioeingang (**Audio Input**) und Audioausgang (**Audio Output**) getrennt einstellen.
- Wenn Sie den Ausgang auf digital eingestellt haben, wird zusätzlich die Konfiguration für das AES/EBU Interface angezeigt. Unter Clock Source of digital output (Taktquelle des digitalen Ausgangs) können Sie folgende Einstellungen auswählen:
  - Internal (Intern): Der AES/EBU-Ausgangstakt wird vom internen Systemtakt abgeleitet.
  - External (Extern): Der AES/EBU-Ausgangstakt wird vom externen über die Schnittstelle Audio 2/CLK IN zugeführten Takt abgeleitet. Die Taktfrequenz des zugeführten Takts muß 48-kHz betragen.
  - Recovered (Taktrückgewinnung): Der AES/EBU-Ausgangstakt wird aus dem digitalen Eingangssignal der Schnittstelle Audio 1/AES IN zurückgewonnen. Diese Einstellung sollte üblicherweise gewählt werden, wenn Sie den digitalen Eingang des Systems nutzen. Damit ist sichergestellt, daß die komplette Übertragungskette synchron arbeitet.

### **HINWEIS**

Ein AES/EBU-Eingang arbeitet immer mit Taktrückgewinnung, daher ist eine Konfiguration nur für den Ausgang notwendig.

Zur Taktsynchronisation anderer Systeme können Sie den Taktausgang *Audio 2/CLK OUT* verwenden. Die Taktfrequenz des Ausgangstaktes beträgt 48-kHz.

- Wenn Sie den Ein- bzw. Ausgang analog betreiben, wird der entsprechende Schieberegler zur Einstellung des nominalen Audiopegels der ON AIR Schnittstellen (ON AIR Nominal Level) angezeigt. Der Nominalpegel kann getrennt für den Eingang (Level In) und für den Ausgang (Level Out) im Bereich von -3 ... +9 dBu in 1-dB Schritten eingestellt werden. Die Übersteuerungsreserve beträgt generell 6 dB. Wenn Sie einen maximalen Pegel von 15 dBu auf das System geben wollen, müssen Sie als Nominalpegel 9 dBu einstellen.
- Wenn Sie die PRETALK-Schnittstelle für einen Telefonhörer/Headset (Handset/Headset) konfiguriert haben (siehe Seite 55, Pretalk Interface (Pretalk-Schnittstelle)), werden zwei Schieberegeler zur Anpassung des Audiopegels angezeigt. Unter Handset Nominal Level (Nominalpegel Telefonhörer) können Sie den Audiopegel getrennt für den Eingang (Level In) im Bereich von -24 ... +6 dBu und für den Ausgang (Level Out) im Bereich von -6 ... +6 dBu in 1-dB Schritten einstellen. Die Standardwerte sind 0 dBu.
- Über den Schieberegler Audio Level Offset können Sie das ankommende Signal eines Anrufers global im Bereich -16 ... +15 dB digital absenken bzw. abschwächen.

### **HINWEIS**

Diese Einstellung sollten Sie nur dann ändern, wenn Pegelanpassungsprobleme auftreten.

 Um alle Einstellungen auf Standardwerte zu setzen, drücken Sie die Taste Default Settings.

### 5.6.1.2.3 Quick Dial

Im System können bis zu 10 Kurzwahltasten *QD0* ... *QD9* programmiert werden. Die Kurzwahltasten werden im mittleren Teil des Hauptfensters angezeigt (siehe Abb. 8).

ABB. 22 QUICK DIAL (KURZWAHL) Configuration ■ Configuration Line Interface Signal Processing Quick Dial Hold Signal Support (0049217396730) ☑ QD 0 Phone Book Entry Audio Monitorina Equalizer Phone Number QD 1 Basic Settings General Phone Number □ QD 2 Audio Interface Quick Dial Phone Number □ QD 3 Relay / TTL - Remote Control Phone Number Login □ QD 4 Phone Number QD 5 Phone Number QD 6 Phone Number □ QD 7 Phone Number □ QD 8 Phone Number QD 9 Phone Book ΟK Cancel

Um eine Kurzwahl zu aktivieren, setzen sie vor der Kurzwahl den entsprechenden Haken.

Wenn Sie eine beliebige Rufnummer programmieren wollen, wählen Sie die Einstellung *Phone Number* (Rufnummer) aus und tragen im rechten Feld die Rufnummer ein. Eine eventuell notwendige Amtsholung darf nicht mit eingetragen werden, wenn Sie diese bereits programmiert haben (siehe Seite 44, Prefix number (Amtsholung)).

Alternativ können Sie direkt einen Eintrag aus dem Telefonbuch übernehmen. Wählen Sie dazu die Einstellung *Phone Book Entry* (Telefonbucheintrag) aus. Im rechten Feld erscheint die Auswahl aller vorhandenen Telefonbucheinträge.

Mit der Taste *Phone Book* (Telefonbuch) rufen Sie direkt das Telefonbuch auf, in dem Sie Einträge bearbeiten, löschen oder neu anlegen können (siehe ABSCHNITT 5.4.1.7).


### 5.6.1.2.4 Relay / TTL (Relais / TTL)

Das *MAGIC TH2* System besitzt drei *GPIO* Pins (TTL) die unabhängig als Eingang oder als Ausgang programmiert werden können. Zusätzlich sind zwei *Relais* vorhanden.

Die Funktionsweise eines TTL-Pins - Eingang (*Input*) oder Ausgang (*Output*) legen Sie mit der Auswahl *Direction* (Richtung) fest.

Die nachfolgende Beschreibung gilt für alle drei Konfigurationsfenster *TTL1*, *TTL2* und *TTL3*.

### **TTL-Pin als Eingang**



Wenn Sie einen TTL-Pin als Eingang (*Input*) betreiben, können Sie zwei unterschiedliche Funktionen beim Flankenwechsel getrennt programmieren.:

- Positive edge (Steigende Flanke): Das Ereignis wird ausgelöst, wenn die Spannung am TTL-Pin von 0V auf +5V wechselt.
- Negative edge (Fallende Flanke): Das Ereignis wird ausgelöst, wenn die Spannung am TTL-Pin von +5V auf 0V wechselt.

Folgende Funktionen (*Function Code*) sind programmierbar:

- *Idle* (Ungenutzt): Keine Funktion, der Pin wird nicht verwendet.
- Call Out/Accept Call In (Rufaufbau/Ruf annehmen): Mit dieser Funktion können Sie eine Verbindung zu einer bestimmten Rufnummer (Phone Number) aufbauen. Mit Line (Kanal) legen Sie den Kanal (Line 1 oder Line 2) fest, auf dem die Verbindung aufgebaut werden soll (nur in der Betriebsart ISDN). Unter Audio Line wählen Sie die Audiolinie (PRETALK, HOLD oder ON AIR) aus, auf die geschaltet werden soll, wenn der Ruf vom Partner beantwortet wird.

- Drop (Auflegen): Durch Aktivieren dieser Funktion kann eine Verbindung auf der angegebenen Linie (*Line 1* oder *Line 2*) beendet werden.
- Load Preset (Lade Systemeinstellung): Über dieser Funktion kann eine Systemeinstellung geladen werden, die Sie unter Preset angeben müssen.
- Set Audio Line (Setze Audiolinie): Diese Einstellung ermöglicht ein Umschalten auf eine bestimmte Audiolinie (PRETALK, HOLD oder ON AIR), die Sie unter Audio Line festlegen müssen. In der Betriebsart ISDN müssen Sie zusätzlich den gewünschten Kanal (Line) angeben.
- Connect via DTMF/Accept Call In (Wählen über DTMF/Ruf annehmen): Das System unterstützt die Anwahl über DTMF-Töne (Option, siehe Abschnitt 8, Seite 99), die über die Eingänge AUDIO 1 IN/AUDIO2 IN eingespeist werden. Damit das System weiß, wann die Rufnummer vollständig ist, wird die Rufauslösung über diese Funktion realisiert. Mit Line (Kanal) legen Sie den Kanal (Line 1 oder Line 2) fest, auf dem die Verbindung aufgebaut werden soll (nur in der Betriebsart ISDN). Unter Audio Line wählen Sie die Audiolinie (PRETALK, HOLD oder ON AIR) aus, auf die geschaltet werden soll, wenn der Ruf vom Partner beantwortet wird

Wird das System angerufen, kann mit dieser Funktion der Ruf auf der ausgewählten Linie angenommen werden. Die Audioschnittstelle wird entsprechend der Einstellung aktiviert.

Connect Level Triggered (Verbindung pegelgesteuert): Durch Auswahl dieser Funktion erfolgt die Anwahl nicht mehr flankengetriggert (siehe oben), sondern wird durch einen statischen Pegel (+5V = Konfiguration unter Positive Edge bzw. 0V = Konfiguration unter Negative Edge) ausgelöst.

### **Beispiel 1:**

Mit TTL 1 soll ein Anruf auf Leitung 1 angenommen werden. Der Anrufer soll dabei direkt auf *ONAIR* geschaltet werden. Nach dem Ende des Gesprächs soll die Verbindung ebenfalls mit TTL 1 abgebaut werden.

Programmierung:

Positive egde:

Funktion Code: Call Out/Accept Call In Audio Line: ON AIR Line: Line 1

Phone Number: -

Negative egde:

Funktion Code: Drop Line: Line 1

### ABB. 24 FUNKTIONSABLAUF FÜR BEISPIEL 1

Schalter

9-pol. SUB-D Stecker zum MAGIC TH2 (TTL/RELAY) Schalter ist geöffnet:

Pin 2 = TTL I liegt auf +5 V (über internen 10 KOhm Vorwiderstand)

Schalter wird geschlossen: Pin 2 =TTL 1 wird nach 0V (Pin 5) gezogen: Bestehende Verbindung wird beendet

Schalter wird geöffnet: Pin 2 =TTL 1 wird nach +5V gezogen: Verbindung wird bei ankommenden Anruf angenommen

### TTL-Pin als Ausgang

### **ACHTUNG**



Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom von 10 mA bzw. die maximale Schaltspannung von 5V pro TTL-Ausgang.

Configuration TTL 1 (Pin 2) ■ Configuration Line Interface Signal Processing max 10 mA / 5 V Direction Output Hold Signal Positive edge Audio Monitoring Equalizer Function Code Fixed to Low (0 V) Basic Settings Fixed to Low (0 V) Fixed to High (5 V) General Audio Interface Connection Status Audio Line Quick Dial System Alarm ■ Relay / TTL TTL 1 (Pin 2) TTL 2 (Pin 3) TTL 3 (Pin 4) Relay 1 (Pins 6/7) Relay 2 (Pins 8/9) Remote Control Login OK Cancel

ABB. 25 TTL-PIN ALS AUSGANG

Ist ein TTL-Pin als Ausgang (Output) konfiguriert, wird das Ereignis als Spannungswechsel am TTL-Pin von 0V auf +5V signalisiert.

Unter Positive edge (Steigende Flanke) können Sie eine der folgenden Funktionen (Function Code) auswählen:

- Fixed to Low (OV): Der TTL-Pin wird fest auf 0V gesetzt.
- *Fixed to High (5V)*: Der TTL-Pin wird fest auf +5V gesetzt.
- Connection Status (Verbindungsstatus): Mit dieser Funktion können Sie den Verbindungsstatus einer Leitung signalisieren. Wählen Sie den Verbindungsstatus unter *Status* aus. Folgende Einstellungen sind möglich:

Disconnect keine Verbindung

Calling Rufaufbau

Incoming call Eingehender Anruf

Connect Verbunden

Unter *Line* (nur in der Betriebsart *ISDN*) wählen Sie die Leitung aus, deren Zustand Sie signalisieren wollen. Neben Line 1 (Leitung 1) und Line 2 (Leitung 2) können Sie durch Auswahl von All Lines (Alle Leitungen) den Verbindungsstatus beider Leitungen überwachen. Sobald eine der beiden Leitungen das Kriterium erfüllt, wird das Signal am TTL-Pin gesetzt.

 Audio Line (Audiolinie): Mittels dieser Funktion können Sie die aktuell ausgewählte Audiolinie signalisieren. Wählen Sie unter Audio Line die gewünschte Audiolinie PRETALK, HOLD oder ON AIR aus.

Unter *Line* (nur in der Betriebsart *ISDN*) wählen Sie die Leitung aus, deren Zustand Sie signalisieren wollen. Neben *Line 1* (Leitung 1) und *Line 2* (Leitung 2) können Sie durch Auswahl von *All Lines* (Alle Leitungen) den Audiostatus beider Leitungen überwachen. Sobald eine der beiden Leitungen das Kriterium erfüllt, wird das Signal am TTL-Pin gesetzt.

 System Alarm (Systemalarm): Tritt einer der möglichen Systemfehler (siehe ABSCHNITT 5.8.2) auf, kann dieses durch Auswahl dieser Funktion signalisiert werden.


### Relay (Relais)

### **ACHTUNG**



Bitte beachten Sie den maximalen Schaltstrom von 200 mA bzw. die maximale Schaltspannung von 48V pro Relaisausgang.

Die nachfolgende Beschreibung gilt für beide Konfigurationsfenster *Relay 1* und *Relay 2*.



Die Funktionen zur Relaisprogrammierung sind identisch zur Programmierung eines TTL-Pins. Folgende Funktionen (*Function Code*) auswählen können Sie auswählen:

- *Always open* (Immer offen): Die Relaiskontakte sind immer geöffnet.
- Always closed (Immer geschlossen): Die Relaiskontakte sind immer geschlossen.

 Connection Status (Verbindungsstatus): Mit dieser Funktion können Sie den Verbindungsstatus einer Leitung signalisieren. Wählen Sie den Verbindungsstatus unter Status aus. Folgende Einstellungen sind möglich:

Disconnect keine Verbindung

- **Calling** Rufaufbau

- *Incoming call* Eingehender Anruf

Connect Verbunden

Unter *Line* (nur in der Betriebsart *ISDN*) wählen Sie die Leitung aus, deren Zustand Sie signalisieren wollen. Neben *Line* 1 (Leitung 1) und *Line* 2 (Leitung 2) können Sie durch Auswahl von *All Lines* (Alle Leitungen) den Verbindungsstatus beider Leitungen überwachen. Sobald eine der beiden Leitungen das Kriterium erfüllt, wird das Relais geschlossen.

 Audio Line (Audiolinie): Mittels dieser Funktion können Sie die aktuell ausgewählte Audiolinie signalisieren. Wählen Sie unter Audio Line die gewünschte Audiolinie PRETALK, HOLD oder ON AIR aus.

Unter *Line* (nur in der Betriebsart *ISDN*) wählen Sie die Leitung aus, deren Zustand Sie signalisieren wollen. Neben *Line 1* (Leitung 1) und *Line 2* (Leitung 2) können Sie durch Auswahl von *All Lines* (Alle Leitungen) den Audiostatus beider Leitungen überwachen. Sobald eine der beiden Leitungen das Kriterium erfüllt, wird das Relais geschlossen.


 System Alarm (Systemalarm): Tritt einer der möglichen Systemfehler (siehe ABSCHNITT 5.8.2) auf, kann dieser durch Auswahl dieser Funktion signalisiert werden.

### 5.6.1.2.5 Remote Control

Die *MAGIC TH2 Remote Control Software* ist als optionale Software erhältlich (siehe ABSCHNITT 7). Diese ermöglicht von einem beliebigen PC mit integrierter ISDN-Karte den Zugriff auf das *MAGIC TH2* System. Die Software-Option ist durch einen USB-Dongle gesichert. Besonders hervorzuheben ist der integrierte *ISDN S0-Monitor*; der eine detaillierte Analyse des D-Kanals ermöglicht. Details dazu entnehmen Sie bitte ABSCHNITT 7, Seite 93.

### **HINWEIS**

Die *Remote Control* Funktion nur ist in den Betriebsarten *ISDN* und *ISDN* Ein-Kanal Hybrid möglich.



 Unter General (Allgemeines) ermöglichen Sie den Zugriff auf Ihr System durch setzen des Hakens Enable Remote Control (Fernkonfiguration aktivieren). Ein Paßwort (Password) sichert Ihr System zusätzlich gegen unberechtigten Zugriff.

### **HINWEIS**

Eine Groß- und Kleinschreibung bei der Paßworteingabe wird nicht berücksichtigt.

Die Paßwort-Überprüfung kann auch bereits im D-Kanal des ISDN erfolgen, so daß für den Anrufer bei falschem Paßwort keine Kosten entstehen. Diese Funktion aktivieren Sie mit *Enable ISDN Password Check* (Aktiviere ISDN Paßwort-Überprüfung). Bitte beachten Sie, daß diese Funktion nicht an allen ISDN-Anschlüssen<sup>1</sup> unterstützt wird.

• In der Tabelle *Authorized Numbers* (Autorisierte Rufnummern) können Sie außerdem festlegen, von welchen Rufnummern aus eine Fernkonfiguration möglich ist. Es sind maximal **sechs** Einträge möglich. Das System prüft eine eingehende Rufnummer von hinten beginnend, d.h. die Vorwahl muß normalerweise nicht miteingegeben werden.

Für diese Funktion muß die Rufnummernübertragung (*CLIP = Calling Line Identification Presentation*) der Gegenstelle aktiviert sein. Die Prü-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierfür wird das ISDN-Leistungsmerkmal **Subadressierung** genutzt.

fung erfolgt bereits über das D-Kanal-Protokoll. Steht der Anrufer nicht in der Liste wird er sofort vom System abgewiesen. Es entstehen in diesem Falle keine Kosten für den Anrufer.

Mit der Taste *Add* (Hinzufügen) können Sie eine neue Rufnummer mit Namen eintragen. Die Taste *Edit* (Editieren) erlaubt ein Bearbeiten des aktuell selektierten Eintrags und mit *Delete* (Löschen) löschen Sie den aktuellen Eintrag.

### ABB. 28 BEISPIELE FÜR EINTRÄGE UNTER AUTHORIZED NUMBERS

09115271160
123456

### **HINWEIS**

Werden alle Einträge gelöscht, erscheint automatisch der Eintrag *All Num-bers* (Alle Rufnummern). Damit kann jeder beliebige Anrufer das System anwählen. In diesem Fall sollten Sie auf jeden Fall ein Paßwort verwenden.

### 5.6.1.3 Login

Um das System vor Umkonfigurationen zu schützen stehen zwei Paßwort-Ebenen mit unterschiedlichen Benutzerrechten zur Verfügung.

### **ACHTUNG**




Die eingegebenen Paßwörter werden im System gespeichert. Gehen Sie unbedingt sorgfältig bei der Paßworteingabe vor. Wenn Sie das Paßwort vergessen haben, kann eine Freischaltung nur durch den Service bei AVT erfolgen.

- Unter USER (Anwender) vergeben Sie das Benutzer-Paßwort (Password). Zur Sicherheit bestätigen Sie das Paßwort unter Confirm Password.
- Unter ADMINISTRATOR vergeben Sie das Administrator-Paßwort (Password). Zur Sicherheit bestätigen Sie das Paßwort unter Confirm Password.

### **HINWEIS**

Eine Groß- und Kleinschreibung bei der Paßworteingabe wird nicht berücksichtigt.



Sobald Sie ein Paßwort vergeben haben, erscheint bei Anklicken eines paßwortgeschützen Menüs automatisch das Fenster zur Eingabe des Paßwortes. Geben Sie hier das User- oder das Administrator-Paßwort ein.



Die Berechtigungsstufen sind wie folgt festgelegt:

- (1) Nur **Administrator-Paßwort** konfiguriert: Paßwort muß für Änderungen der Konfiguration eingegeben werden. Sofort verfügbare Menüs:
  - Configuration → Presets → "Konfigurationsname"
  - Extras → Center Window
  - Extras → System Monitor
- (2) Nur **User-Paßwort** konfiguriert: Paßwort muß immer eingegeben werden. Anschließend sind alle Menüs verfügbar. Sofort verfügbare Menüs:
  - Extras → Center Window
  - Extras → System Monitor
- (3) **User-** und **Administrator-Paßwort** konfiguriert: Paßwort muß immer eingegeben werden.
  - **User-Paßwort** wird eingegeben:

Unter  $Configuration \rightarrow Configuration \rightarrow Login$  kann nur das USER-Paßwort geändert werden.

Mit **Configuration** → **Presets** kann die gewünschte Konfiguration geladen werden.

Sofort verfügbare Menüs:  $\textit{Extras} \rightarrow \textit{Center Window}$  und  $\textit{Extras} \rightarrow \textit{System Monitor}$ 

Administrator-Paßwort wird eingegeben: Alle Menüs sind verfügbar.

### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie auch die Auswirkungen der Konfigurationsmöglichkeiten am System, wenn ein Paßwort vergeben wird (siehe ABSCHNITT A1).

### 5.6.2 Untermenü Presets

Über *Presets* können Sie bereits vorbereitete Betriebseinstellungen laden.

### 5.6.2.1 Manage Presets

Ihre angelegten **Presets** verwalten Sie über das Menü **Configuration**  $\rightarrow$  **Presets**  $\rightarrow$  **Manage Presets**.

ABB. 31 MANAGE PRESETS (VERWALTE KONFIGURATIONEN)



In der Liste werden alle bereits angelegten Konfigurationen (Betriebseinstellungen) angezeigt.

Mit der Taste New (Neu) legen Sie eine neue Konfiguration an. Die aktuelle Konfiguration des Systems wird dabei nicht verändert oder geladen.
 Vergeben Sie zunächst einen sinnvollen Namen. Die Länge des Namens darf 8 Zeichen nicht überschreiten. Sonderzeichen und Leerzeichen sind nicht erlaubt. Achten Sie auch darauf, daß Sie eindeutige Namen verwenden.

ABB. 32 NEW CONFIGURATION (NEUE KONFIGURATION)



Anschließend öffnet sich der Konfigurationsdialog zum Bearbeiten des **Presets**. Es wird immer die aktuelle Konfiguration als Basis eines **Presets** angezeigt, die Sie dann entsprechend anpassen können. Folgende Einstellungen können in einem Preset gespeichert werden:

- Line Interface (siehe Seite 43)
- Signal Processing (siehe Seite 47)
- HOLD Signal (siehe Seite 50)
- Audio Monitoring (siehe Seite 52)
- Equalizer (siehe Seite 54)

Edit Preset (1KanalDi) Line Interface Line Interface Signal Processing Hold Signal Audio Monitoring Line Mode Equalizer Current Audio Line Enable Auto Answer on Audio Line Enable System Ringing Tone Prefix number Length of Internal Telephone Numbers 0 External Prefix Number: Skip Prefix Number on Incoming Call MSN MSN 1: MSN 2: Default Audioline Hold Cancel ΟK

ABB. 33 EDIT PRESET (PRESET BEARBEITEN)

- Die Taste *Edit* erlaubt ein Bearbeiten der in der Liste selektierten Konfiguration. Die aktuelle Konfiguration des Systems wird dabei nicht verändert oder geladen.
- Mit der Taste *Delete* löschen Sie die in der Liste ausgewählte Konfiguration. Zur Sicherheit ist eine Bestätigung erforderlich.



 Um eine in der Liste ausgewählte Konfiguration zu aktivieren, drücken Sie die Taste Select (Auswählen). Zur Sicherheit ist eine Bestätigung erforderlich.



• Die Taste *Import* (Importieren) ermöglicht das Importieren einer Konfiguration von einem Datenträger (Diskette, USB-Stick usw.). Die Dateiendung der Konfigurationsdatei lautet immer '*.thp*'. Nach Anklicken der Taste öffnet sich der Dateibrowser, über den die gewünschte Datei ausgewählt werden kann.

Ebenso ist es möglich Konfigurationen auf einen Datenträger zu exportieren. Die Taste *Export* (Exportieren) speichert die in der Liste ausgewählte Konfiguration als '.thp'-Datei. Nach Anklicken der Taste öffnet sich der Dateibrowser, über den der Speicherort ausgewählt werden kann.

Mit *Export All* (Alle exportieren) sichern Sie alle in der Liste angezeigten Konfigurationen in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Für jede Konfiguration wird eine eigene Datei mit der Dateiendung '.thp' generiert.

# **TIPP**

Wenn Sie mehrere Systeme gleich konfigurieren müssen, legen Sie die Konfigurationen mit einem System an. Exportieren Sie dann alle Konfigurationen auf Diskette. Importieren Sie schließlich bei allen weiteren Systemen die Konfigurationen von Diskette.

Das ist übrigens auch mit dem Telefonbuch und dem *HOLD*-Signal möglich. Über die *Import/Export*-Funktion unter *Extras* (siehe ABSCHNITT 5.8.3) können Sie komfortabel alle Informationen sichern und in andere System laden.

### 5.6.2.2 Preset aktivieren

Alle Presets werden unter Configuration o Presets o "Konfigurations-name" angezeigt und können von dort aus einfach durch Anklicken aktiviert werden.



Zur Sicherheit ist eine Bestätigung erforderlich.



### 5.6.3 Untermenü COM Port

Das System wird über die serielle RS232-Schnittstelle mit einem 1:1 Verbindungskabel an einen PC oder an das *MAGIC TH2 Keypad* angebunden. Die Einstellungen des COM-Ports am PC können Sie unter *Configuration*  $\rightarrow$  *COM Port* vornehmen.

ABB. 38

RS232 PARAMETER DES COM-PORTS

RS232 Parameter

Port:

Mode:
PC (19200 Baud)
Baud:
19200
Data Bits:
Parity:
None
Stop Bits:
1

Cancel
OK

Wählen Sie als **Port** die Schnittstelle an Ihrem PC aus, die mit dem **MAGIC TH2** verbunden ist.

Unter *Mode* stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein:

- **Keypad (9600 Baud)**: Zum Anschluß des Keypads oder eines PCs
- **PC (19200 Baud)**: Zum Anschluß an einem PC
- PC (38400 Baud): Zum Anschluß an einem PC

### **HINWEIS**

Das *MAGIC TH2 Keypad* unterstützt nur die Baudrate 9600 Baud. Wählen Sie daher bei Verwendung des Keypads immer die Einstellung *Keypad* (9600 Baud). Diese Baudrate können Sie natürlich auch zur Verwendung mit dem PC auswählen.

Bei Verwendung eines PCs an der RS232-Schnittstelle muß die ausgewählte Baudrate mit der Baudrate der COM-Schnittstelle übereinstimmen (siehe auch Einstellungen des RS232 Interface (RS232-Schnittstelle), Seite 56).

Alle weiteren Parameter wie *Data Bits*, *Parity* und *Stop Bits* sind nicht konfigurierbar.

# 5.6.4 Untermenü DTMF Settings (Option)


Das Menü **DTMF Settings** (DTMF-Einstellungen) wird nur angezeigt, wenn in Ihrem System die kostenpflichtige Option **DTMF** freigeschaltet ist. Weitere Details dazu finden Sie unter ABSCHNITT 8, Seite 99.

#### 5.7 Menü Administration



## 5.7.1 Untermenü Registration

Über das Untermenü *Registration* (Registrierung) können zum einen die fertigungstechnischen Daten und zum anderen die freigeschalteten Optionen angezeigt werden.



Die Gerätedaten beinhalten folgende Informationen:

- Gerät (*Hardware*)
- Bestellbezeichnung (Subject Number)
- Seriennummer (Factory Number)
- Fertigungsjahr (Year)
- Gerätestand (*Hardware Version*)
- Unter Features (Funktionen) werden die möglichen und freigeschalteten Softwareoptionen (Software Options) des MAGIC TH2 angezeigt. Nicht freigeschaltete Optionen können jederzeit über ein Paßwort aktiviert werden. Dieses Paßwort wird eindeutig anhand der Seriennummer (Factory Number) vergeben. Wenn Sie eine Option nachträglich gekauft haben, tragen Sie das bitte das Paßwort, das Sie von uns erhalten haben unter Enter Password (Paßwort eingeben) ein.

# ABB. 41 EINGABE DES PABWORTES ZUR FREISCHALTUNG EINER OPTION



Das System führt anschließend einen Warmstart durch. Danach ist die Funktionalität freigeschaltet.

# **ACHTUNG**

Bitte geben Sie das Paßwort sorgfältig ein.




Wenn Sie das Paßwort **dreimal** falsch eingegeben haben, müssen Sie das System aus- und wieder einschalten.

## 5.7.2 Untermenü System Panel

Das **System Panel** ist nur für Servicezwecke gedacht. Bitte geben Sie in die Kommandozeile nur dann Befehle ein, wenn Sie ausdrücklich durch unseren Support dazu aufgefordert wurden.

ABB. 42 UNTERMENÜ SYSTEM PANEL



#### 5.7.3 Untermenü Software Download


In der Windows PC-Software ist immer auch die notwendige Firmware für das *MAGIC TH2* System enthalten. Über den *Software Download* haben Sie die Möglichkeit komfortabel die Firmware auf das System zu laden.

Mit der **Browse**-Taste (Durchsuchen) wählen Sie die Firmware-Datei aus. Diese befindet sich immer im selben Verzeichnis, in dem Sie die **MAGIC TH2** Applikation installiert haben. Das Standard-Installationsverzeichnis lautet:

### C:\Programme\MAGIC TH2

Der Name der Firmwaredatei ist "th2.ssw".

ABB. 43 UNTERMENÜ SOFTWARE DOWNLOAD



Drücken Sie die Taste *Start*, um die Firmware auf das Gerät zu laden. Der Balken *Progress* zeigt den Fortschritt des Downloads an. Nach ca. drei Minuten ist der Vorgang abgeschlossen. Wenn der Download erfolgreich war, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Nach Bestätigung führt das System einen Reset durch.

## **HINWEIS**


Wenn ein Download fehlerhaft war, können Sie das Gerät einfach aus- und wieder einschalten. Die neue Software wird erst in den Flash-Speicher geschrieben, wenn ein Download erfolgreich war. Ansonsten bleibt die alte Firmware erhalten.

# 5.7.4 Untermenü Factory Settings

Über das Untermenü *Factory Settings* (Werkseinstellungen) können Sie das System wieder in den Grundzustand zurücksetzen.

 $Zur\ Sicherheit\ ist\ eine\ Best\"{a}tigung\ erforderlich.$ 

## ABB. 44 BESTÄTIGUNG ZUM LADEN DER WERKSEINSTELLUNGEN



## 5.8 Menü Extras




# 5.8.1 Untermenü Center Window

Über **Center Window** (Zentriere Fenster) können Sie das Hauptfenster auf Ihrem Bildschirm zentrieren.

#### 5.8.2 Untermenü System Monitor

Über das Menü **System Monitor** (Systemmonitor) erhalten Sie Informationen über den Systemzustand.



Unter System alarms (Systemalarme) werden alle möglichen Alarme angezeigt. Ein rote LED signalisiert eine aktuell vorhandenen Alarm. Wie oft der Fehler seit dem Einschalten aufgetreten ist, wird über den entsprechenden Fehlerzähler angezeigt.

## **HINWEIS**

Bei längerem oder häufigem Auftreten eines Alarms trennen Sie das Gerät vom Strom. Tritt nach dem Einschalten der Fehler erneut auf, liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vor.

Folgende Fehler werden signalisiert:

- LCA: Die Kommunikation mit einem programmierbaren Bauelement ist gestört.
- TIME KEEPER (Uhrenmodul): Die Kommunikation mit dem integrierten Uhrenmodul ist gestört.
- A/D D/A CONVERTER 1: Die Kommunikation mit dem ersten ADDA-Wandler ist gestört.
- A/D D/A CONVERTER 2: Die Kommunikation mit dem zweiten ADDA-Wandler ist gestört.
- **TEMPERATURE SENSOR**: Die Kommunikation mit dem Temperaturfühler ist gestört.
- FLASH EPROM: Die Kommunikation mit dem nichtflüchtigen Speicher ist gestört. Einstellungen können nicht mehr gespeichert oder gelesen werden.
- MAIN EEPROM: Die Kommunikation mit dem nichtflüchtigen Speicher ist gestört. Einstellungen können nicht mehr gespeichert oder gelesen werden
- OVERHEATED (Überhitzung): Das System setzt bei einer Systemtemperatur von über 57°C diesen Alarm. Trennen Sie das Gerät vom Strom oder kühlen Sie die Umgebungstemperatur ab.



Sie können einen Systemalarm auch als Relaisausgang konfigurieren (siehe Seite 60).

Die tatsächliche Systemtemperatur können Sie unter **System Temperature** ablesen. Die Anzeige erfolgt in °C und °Fahrenheit. Die normale Systemtemperatur liegt bei 30...40°C/86...104°F.

Unter **DSP Load** wird die Auslastung des Systems angezeigt. Die normale Auslastung liegt typischerweise bei 55...65%.

Mit der Funktion *PC Logfile* (Protokolldatei) können Sie wesentliche Ereignisse des Systems protokollieren. Dabei wird jeden Tag eine neue Datei nach dem Schema

#### yyyy-mm-dd.txt

(z.B. 2004-12-23.txt)

angelegt. Die Dateien finden Sie im Installationsverzeichnis in dem Ordner  $\,$ 

#### Logfiles

Sie können die Dateien mit jedem beliebigen Texteditor anschauen.

#### **HINWEIS**

Die Protokolldatei wird von der PC-Software geschrieben. Wenn diese nicht läuft, wird keine Protokollierung mehr durchgeführt.

Folgende Ereignisse können aktiviert werden:

- Line Events (ISDN/POTS): Alle Leitungsereignisse (Verbindungsaufund -abbau) werden protokolliert.
- Internal Events: Alle internen Ereignisse werden in die Protokolldatei geschrieben (z.B. RS232 Verbindungsfehler).
- Alarms: Alle Alarme werden protokolliert.

### ABB. 47 BEISPIEL EINER PROTOKOLLDATEI

```
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

23.12.2004 13:46:28 : ISDN - B channel 0: State incoming call. Nr:
23.12.2004 13:46:34 : ISDN - B channel 0: State connect. Nr: 130
23.12.2004 13:46:40 : ISDN - B channel 0: State disconnect
23.12.2004 13:46:40 : ISDN - Clear Cause: ISDN Error 0
23.12.2004 13:59:21 : intern - No connection to system
23.12.2004 13:59:31 : intern - connection to system established (RS232)
23.12.2004 13:59:32 : ISDN - B channel 0: State disconnect
23.12.2004 13:59:32 : ISDN - B channel 1: State disconnect
```

- Unter System Logfile (Systemprotokoll) kann ein detailliertes ISDN-Protokoll erstellt werden.
  - ISDN Layer 1: Bitübertragungsschicht (Physical Layer): Hierunter werden alle Meldungen gespeichert, die sich auf die physikalische Aktivierung/Deaktivierung der ISDN-Schnittstelle beziehen.
  - ISDN Layer 2: Verbindungssicherungsschicht (Data Link Layer): Die Aufgabe der Sicherungsschicht betrifft die fehlerfreie Übertragung von Frames über Übertragungsabschnitte, die zwei Stationen ohne Zwischenschaltung von Vermittlungsknoten miteinander verbinden. Für die Protokollierung ist diese Schicht nur dann zu aktivieren, wenn hier Probleme vermutet werden. Bitte beachten Sie, daß bei Aktivierung alle 8 Sekunden ein Eintrag generiert wird und somit der Speicher sehr schnell gefüllt wird.

- ISDN Layer 3: Vermittlungsschicht (Network Layer): Die Vermittlungsschicht ermöglicht den Verbindungsaufbau zwischen zwei beliebigen Teilnehmern durch geeignete Adressierung. Für die Protokollierung ist diese Schicht die wichtigste, da hier alle Verbindungsdaten mit aufgezeichnet werden.
  - Das System speichert alle Meldungen der aktivierten *ISDN Layer* ab. Die interne Speicherkapazität beträgt 128-kByte<sup>1</sup>. Die Daten werden zyklisch abgelegt.
- Die im System gespeicherten ISDN-Logdateien können durch Drücken der *Reset*-Taste gelöscht werden. Zur Sicherheit ist eine Löschbestätigung erforderlich.

## **HINWEIS**


Die Daten können mit der Option  $ISDN \ S_0$  Monitor (siehe ABSCHNITT 7.2, Seite 96) analysiert werden. Unser Support hat ebenfalls die Möglichkeit, per Fernzugriff diese Daten auszulesen. Wenn Sie also Probleme an Ihrem ISDN-Anschluß feststellen, aktivieren Sie die gewünschten ISDN Layer des System Logfiles, damit wir diese auswerten können.

Ein Eintrag im ISDN-Protokoll ist im Durchschnitt ca. 15 Byte groß.

## 5.8.3 Untermenü Import/Export

Über die *Import/Export*-Funktion können Sie das Telefonbuch (*Phone Book*), das aufgezeichnete *HOLD*-Signal (*Recorded Hold Signal*) und die S<sub>0</sub> Protokolldatei (*S0 Monitor File*) sowohl von einem Datenträger (z.B. Diskette, USB-Stick) in das System importieren (nicht S0 Monitor File) als auch vom System auf einen Datenträger exportieren.

ABB. 48 UNTERMENÜ IMPORT/EXPORT



Wählen Sie in der Liste die gewünschte Funktion aus und drücken Sie die *Import*- bzw. die *Export*-Taste.

Verwendete Formate:

 Das Telefonbuch wird als *CSV*-Datei abgelegt. Dieses Format können Sie mit jedem Texteditor oder auch mit MS EXCEL editieren.

Beispiel:

Phonebook FileVersion:;1 Name;Number Wolfgang;130 Andreas;131 Peter;201 Robert;200

Achtung: Die ersten beiden Zeilen stellen den Header dar und dürfen nicht fehlen.

- Das aufgezeichnete HOLD-Signal wird als WAV-Datei abgelegt. Diese können Sie z.B. mit dem Audiorecorder unter Windows XP (Zubehör → Unterhaltungsmedien) aufzeichnen oder abspielen. Die WAV-Datei muß dabei folgenden Spezifikationen entsprechen:
  - Auflösung: 16 Bit
  - Abtastfrequenz: 8-kHz
  - Modus: Mono
- Das SO Monitor File wird als Binärdatei abgespeichert und kann mit dem optionalen ISDN S<sub>0</sub> Monitor (siehe ABSCHNITT 7.2, Seite 96) analysiert werden.

**HINWEIS** 

Alternativ können Sie uns auch die Datei zur Auswertung an den Support per Email senden: **support@avt-nbg.de** 

# 5.8.4 Untermenü S0 Monitor (Option)

Die Funktion **SO Monitor** ist nur dann vorhanden, wenn Sie die kostenpflichtige Option **Remote Control Software** besitzen.


Weitere Details zu den Funktionen des S0-Monitors finden Sie unter ABSCHNITT 7, Seite 93.

## 5.9 Menü Help



## 5.9.1 Untermenü About MAGIC TH2

Im **About MAGIC TH2** Dialog können Sie die Software-Versionen der PC-Software (**PC Version**) und des Systems (**Firmware Version**) auslesen. Außerdem finden Sie hier unsere Kontaktinformationen.




6

Das optionale *MAGIC TH2 Keypad* ermöglicht eine komfortable und einfache Bedienung des Systems für Anwender, die keinen PC zur Steuerung des Hybriden verwenden und abgesetzt das System bedienen wollen.

## **HINWEIS**

Um das Keypad am *MAGIC TH2* verwenden zu können, müssen Sie die Schnittstellenparameter der RS232-Schnittstelle auf 9600 Baud, keine Parität einstellen. Mit der *QuickMenü*-Funktion gelangen Sie direkt mit der Tastenfolge Menü 15 in die Einstellung der RS232-Parameter. Wählen Sie hier Keypad 9600, keine aus.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Bedienelemente des Keypads.



Verbinden Sie den 9-poligen SUB-D-Stecker des *MAGIC TH2 Hybrid Keypad* mit der *RS232*-Schnittstelle (siehe ABSCHNITT A3.2, Seite 115) des *MAGIC TH2* Systems. Da das *MAGIC TH2 Hybrid Keypad* eine eigene Stromversorgung benötigt, stecken sie das beiliegende 230V-Steckernetzteil in eine Steckdose und verbinden Sie die 6-poligen Mini-DIN Buchse des Netzteils mit dem 6-poligen Mini-DIN Stecker des *MAGIC TH2 Hybrid Keypad*. Wenn alles richtig angeschlossen wurde, leuchtet nun das Display. Nach dem Einschalten des Systems erscheint nach dem Booten auf dem Display die Meldung, wie in den Abbildungen dargestellt.

1 → DISCON. 2 → DISCON. INTERFACE: ISDN Bei Verwendung der ISDN-Betriebsart zeigt die linke Seite des Displays den Status des Kanals 1 und die rechte Seite den Status des Kanals 2 an.

1→DISCONNECT INTERFACE: POTS In der a/b-Betriebsart (POTS) wird lediglich Kanal 1 angezeigt. Die Funktionen der Tasten PRETALK, HOLD, ON AIR und DROP für Hybrid 2 sind deaktiviert.

## 6.1 LCD-Display

Das 2 x 20 Zeichen LCD-Display zeigt in der ersten Zeile generell Informationen über den aktuellen Verbindungsstatus der verfügbaren Kanäle an. Folgende Anzeigen sind möglich:

TAB. 1 ÜBERSICHT DER STATUSANZEIGEN DER 1. DISPLAYZEILE		
Anzeige	Bedeutung	
CALLING	Abgehender Ruf	
8888888	Ankommender Anruf	
DISCONNECT	Es besteht keine Verbindung	
ON AIR	Anrufer ist On Air	
HOLD	Anrufer ist im Hold	
PRETALK	Anrufer ist im Pre Talk	
Locked	Leitung ist gesperrt	

Die zweite Zeile wechselt je nach Zustand die Funktion.

1 → DISCON. 2 → DISCON. INTERFACE: ISDN  Wenn keine Verbindung besteht wird die ausgewählte Betriebsart ISDN oder POTS (=analog a/b) angezeigt.

1 → CALLING 2 → DISCON. 0 9 1 1 5 2 7 1 1 3 0  Bei Rufnummerneingabe wird die Rufnummer angezeigt Die Eingabe der Rufnummer erfolgt mit den Tasten 0...9.

**HINWEIS** 

Die letzte eingegebene Ziffer kann durch Drücken der Taste  ${f C}$  gelöscht werden

Die gesamte Eingabe wird durch Drücken der Taste AC gelöscht.

1→0N AIR 2→DISCON. ←■■ →■ Während einer Verbindung kann anstelle der Rufnummer bzw. des Namens eine Aussteuerungsanzeige eingeblendet werden. Die Umschaltung erfolgt über die Tastenkombination SHIFT + 3. Es wird sowohl der Audiopegel des ankommenden Signals des Anrufers (←) als auch das abgehende Signal zum Anrufer (→) angezeigt.

Die Pegelanzeige überdeckt einen Bereich von -34...+6 dB in 2 dB Schritten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn das System schon eingeschaltet war, drücken Sie einmal die Taste "C" oder "AC"

 Bei fehlerhaften Verbindungsaufbau liefert das ISDN noch eine Vielzahl von Fehlermeldungen. Die Bedeutung entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle. Die Anzeige auf dem LCD-Display gibt zunächst den betreffenden B-Kanal gefolgt von der Fehlermeldung an.

Fehlermeldung	Beschreibung
Unass. number	Die Rufnummer ist im ISDN nicht bekannt. Überprüfen Sie Ihre Eingabe
No route	Kein Weg. Das ISDN ist normalerweise bei dieser Fehlermeldung überlastet Wählen Sie erneut.
Normal disc.	Die Verbindung wurde abgebaut.
User busy	Der Partner ist besetzt.
No user resp.	Der Partner antwortet nicht. Evtl. ist mit dem falschen Dienstekenner angerufen worden.
Call rejected	Die Verbindung wurde abgewiesen. Evtl. hat der gerufene Partner dieses veranlaßt.
Number chang.	Die gerufene Nummer wurde geändert.
Destin. error	Die Gegenstelle ist nicht bereit. Das Gerät ist möglicherweise ausgeschalte
Inval. number	Ungültiges Nummernformat.
No line avai.	Kein B-Kanal verfügbar.
No Network	Kein ISDN verfügbar. Prüfen Sie ihren ISDN-Anschluß.
Netw. failure	Zeitweiser ISDN Ausfall.
Congestion	ISDN Netzwerkfehler. Evtl. ist das falsche ISDN-Protokoll eingestellt.
Bearer capab.	Der gewünschte Dienstekenner ist nicht verfügbar.
Bearer serv.	Der gewünschte Dienstekenner ist nicht implementiert.
Remote disc.	Verbindung wurde von der Gegenstelle abgebaut
Procedure er.	Ferner oder lokaler ISDN-Prozedur Fehler.
Cannot dial	System kann nicht wählen.

## 6.2 Funktionen der Tastatur

Im Folgenden werden die Funktionen der Tastatur tabellarisch aufgelistet.

TAB. 3 TASTAT	URFUNKTIONEN
Funktionstaste	Beschreibung
С	Durch Drücken der Taste wird die letzte Ziffer einer Eingabe gelöscht.
	Diese Taste wird teilweise auch zum Funktionsabbruch verwendet.
AC	Das Drücken dieser Taste führt zum Löschen der gesamten Eingabe.
0 9	Mit den Tasten 09 erfolgt die Eingabe einer Rufnummer. Die Verbindung wird durch Drücken der Taste PRETALK, HOLD oder ON AIR auf dem entsprechenden Kanal aufgebaut.
* #	Die Tasten '*' und '#' werden meistens für Sonderfunktionen im Zusammenhang mit einer Nebenstellenanlage genutzt.
QD 0/5 QD 4/9	Durch Drücken der Kurzwahltasten QD 0 QD 4 wird eine zuvor gespeicherte Rufnummer sofort angewählt. Die Speicherung der Rufnummer kann mit der PC-Software (siehe AB-SCHNITT, Seite 36) oder über das Keypad selbst erfolgen.
	Die Umschaltung auf die zweite Ebene erfolgt über die SHIFT Taste.
	Programmierung einer Kurzwahltaste: - Eingabe der Rufnummer - Anschließend SHIFT + 3 eingeben - Gewünschte Kurzwahltaste drücken
SHIFT	Die SHIFT-Taste erlaubt die Umschaltung auf die 2. Kurzwah tastenebene. Wenn die SHIFT-Taste gedrückt wurde erschein im Display auf der rechten oberen Zeile das Zeichen '^'.
	Zusätzlich sind folgende Sonderfunktionen programmiert:
	SHIFT + 1: Aktivierung/Deaktivierung zum Senden von DTMF-Tönen in Kanal 1 <sup>a</sup>
	SHIFT + 2: Aktivierung/Deaktivierung zum Senden von DTMF-Tönen in Kanal 2 <sup>a</sup>
	SHIFT + 3: Programmierung der Kurzwahltasten
	SHIFT + 4: nicht belegt
	SHIFT + 5: Anzeige der Software-Version
	SHIFT + 6: Umschaltung Anzeige Rufnummer (Name)/ Aussteuerungsanzeige
	Mit diesen beiden Tasten läßt sich im Telefonbuch um jeweil: 5 Einträge nach oben bzw. unten blättern.
	Mit diesen beiden Tasten läßt sich im Telefonbuch um jeweils einen Eintrag nach oben bzw. unten blättern.
	Diese Taste beendet die Verbindung auf dem entsprechender Kanal. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt nicht.
DROP HYBRID 1/2	Besteht keine Verbindung wird durch Drücken der Taste die Leitung gesperrt. Im Display erscheint der Zustand LOCKED Erneutes Drücken entsperrt die Leitung. Diese Funktion ist nu in der ISDN-Betriebsart verfügbar.

1 → DISCON. 2 → DISCON. ′ 0 9 1 1 5 2 7 1

TAB. 3 TASTATURFUNKTIONEN		
Funktionstaste	Beschreibung	
PRETALK Hybrid 1/2	Der Anrufer auf dem entsprechenden Kanal wird in PRETALK gelegt.  Das PRETALK-Gespräch kann entweder über den Handappa rat oder in der analogen a/b-Betriebsart über ein normales Te lefon geführt werden.	
	Befindet sich bereits ein Anrufer auf dem anderen Kanal im PRETALK, so wird dieser automatisch in HOLD gelegt.	
HOLD Hybrid 1/2	Der Anrufer wird in HOLD gelegt.  Das Signal, welches der Anrufer in diesem Zustand hören soll kann mit der PC-Software (siehe ABSCHNITT, Seite 36) festgelegt werden.	
ON AIR HYBRID 1/2	Der Anrufer auf dem entsprechenden Kanal wird in ON AIR geschaltet.  Das Signal des Anrufers ist auf der entsprechenden Audioschnittstelle Audio 1/2 OUT zu hören. Ein Mischen beider Anrufer erfolgt nicht.	

1 \* DISCON. 2 → DISCON. ^ 0 9 1 1 5 2 7 1 Im Display wird die Aktivierung zum Senden der DTMF-Töne durch einen  $^\star$  hinter der Kanalnummer signalisiert. Um DTMF- Töne zu versenden, muß die kostenpflichtige Option  $\mathbf{DTMF}$  aktiviert sein.

#### OPTION: REMOTE CONTROL SOFTWARE

Die kostenpflichtige **TH2 Remote Control Software** ermöglicht von einem beliebigen PC mit integrierter ISDN-Karte den Zugriff auf das **MAGIC TH2** System. Sie benötigen lokal kein **MAGIC TH2** System. Die Software-Option ist durch einen USB-Dongle gesichert. Besonders hervorzuheben ist der integrierte **ISDN S\_0-Monitor**, der eine detaillierte Analyse des D-Kanals - lokal und abgesetzt - ermöglicht.

## 7.1 Fernkonfiguration eines MAGIC TH2 Systems

### **HINWEIS**

7

Die Remote Control Funktion ist in den Betriebsarten *ISDN* und *ISDN Ein-Kanal Hybrid* möglich. Der im Lieferumfang enthaltene USB-Dongle muß an Ihrem PC angeschlossen und eine ISDN-Karte installiert sein.

Die Fernsteuerungsfunktion aktivieren Sie über das Menü *Administration* → *Remote Control*.



ABB. 52 REMOTE CONTROL

 Unter Settings können Sie Ihre eigene MSN eintragen. Die MSN ist nur dann notwendig, wenn Sie mehrere Geräte an Ihrem ISDN-Bus betreiben. Manche Nebenstellenanlagen erfordern allerdings immer die Eingabe einer MSN.

ABB. 53 MSN-EINSTELLUNG FÜR REMOTE CONTROL



- Unter Number (Rufnummer) tragen Sie die Rufnummer des fernen Systems ein, welches Sie fernsteuern wollen, oder wählen durch Drücken der Taste Phone Book einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.
- Wenn die Gegenstelle durch ein Remote-Paßwort geschützt ist, müssen Sie dieses unter *Password* eintragen um Zugriff auf das ferne System zu bekommen (siehe ABSCHNITT 5.6.1.2.5).

## **ACHTUNG**



Sollte zusätzlich der Zugriff auf der Gegenstelle durch autorisierte Rufnummern geschützt sein, müssen Sie den Remote-Zugriff über genau den ISDN-Anschluß durchführen, dessen Rufnummer in der Liste eingetragen wurde. Die Rufnummernübertragung an diesem Anschluß muß freigeschaltet sein.

Die Verbindung zur Gegenstelle bauen Sie durch Drücken der Taste Connect (Verbinden) auf und mit der Taste Disconnect (Abbauen) wieder ab.
 Der Verbindungsstatus wird im Statusfenster darunter angezeigt. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde erscheint die Meldung Remote control online (Fernsteuerung aktiv) wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Remote Control

Settings

Phone Book

Number: 232

Password:

Connect

Disconnect


Remote control online

Reading data from MAGIC TH2
Password OK
Connection established
Remote control offline
Modem found
Not Connected

Close

Das *MAGIC TH2* System kann jetzt wie gewohnt bedient und konfiguriert werden. Natürlich ist einer der beiden B-Kanäle durch die Fernsteuerung belegt, so daß der Anwender nur einen Kanal zur Verfügung hat. Die Gegenstelle hat auch jederzeit die Möglichkeit die Fernsteuerung zu beenden.

Das Hauptfenster der *MAGIC TH2* Software zeigt die bestehende Verbindung unter dem Namen *Remote Management* an. Zu Beendigung der Fernsteuerung drücken Sie die Taste.



# **HINWEIS**

Aus Sicherheitsgründen sind die Einstellungen für *Remote Control* (siehe ABSCHNITT 5.6.1.2.5) und *Login* (siehe ABSCHNITT 5.6.1.3) auf der Gegenstelle nicht sichtbar und können auch nicht verändert werden.

### 7.2 Der integrierte S<sub>0</sub>-Monitor

Der integrierte  $S_0$ -Monitor erlaubt eine detaillierte Analyse des D-Kanal-Protokolls.





ABB. 56 S<sub>0</sub> MONITOR USER (BENUTZERANSICHT)

- Die Auswertung des D-Kanal-Protokolls kann entweder Online oder über das im System gespeicherte System Log File (siehe ABSCHNITT 5.8.2, Seite 80) erfolgen. Die gewünschte Betriebsart wählen Sie unter Navigation aus. Mit Stop halten Sie die aktuelle Protokollierung an.
- Die Auswahl *Display* (Anzeige) schaltet zwischen der *User*-, *Layer 2* und *Layer 3* Darstellung um. Die *User*-Ansicht stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen dar. Für Experten ist natürlich auch die *Layer 2* und *Layer 3* Ansicht aufschlußreich.
- Fehler im Protokoll werden rot unterlegt dargestellt. Mit der Taste Go to Error springt die Anzeige auf den nächsten Fehler im Protokoll.
- Die Taste Reset löscht das Anzeigefenster.
- Mit der Taste *Export* können das Protokoll in der aktuell eingestellten Ansicht als RTF (Rich Text Format) exportieren. Diese Datei können Sie z.B. mit MS WORD lesen.


- *Open* (Öffnen) ermöglicht eine zuvor gespeicherte Protokolldatei (siehe ABSCHNITT 5.8.3, Seite 83) einzulesen und Offline zu analysieren.
- Durch Drücken der Taste **Save** (Speichern) wird die aktuelle Protokollierung in eine Binärdatei gespeichert.
- In der Zeile HEX werden die binären Daten der aktuell ausgewählten Protokollzeile in hexadezimaler Form angezeigt.
- Mit Filter können Sie die Protokolldatei nach bestimmten Kriterien filtern.
   S0 wählt die ISDN-Schnittstelle des Systems aus. Beim MAGIC TH2 ist dieser Wert immer auf "0"einzustellen bzw. leer zu lassen, da das System nur über eine ISDN-Schnittstelle verfügt.

Mit dem Filter *CR* (Call Reference) können Sie alle zu einer Transaktion vorhandenen Einträge anzeigen lassen. Zusätzlich wird bei jeder neuen Call Reference die Anzeigefarbe geändert.



SEITE 97

ABB. 58 S<sub>0</sub> MONITOR LAYER 3 DARSTELLUNG



Mit der kostenpflichtigen Option  $\textit{DTMF}^1$  (MFV) haben Sie zum einen die Möglichkeit DTMF-Töne zu senden und zum anderen DTMF-Töne auszuwerten.

### 8.1 DTMF Systemfunktionen

### 8.1.1 DTMF-Töne mit der Systemtastatur senden

DTMF-Töne können Sie direkt über die Tastatur am System generieren, indem Sie während einer Verbindung die Zifferntasten '0'...'9', '\*', '#' drücken (siehe ABSCHNITT 4.3.4).

### **HINWEIS**

Da die **Shift**-Taste ('#') zur Umschaltung zwischen den beiden B-Kanälen verwendet wird (nur bei Betriebsart ISDN) müssen Sie zum Senden des '#' DTMF-Tones die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.


## 8.1.2 DTMF-Töne mit dem MAGIC TH2 Keypad senden

Das Senden der DTMF-Töne mit dem *MAGIC TH2 Keypad* ist auf Seite 90 beschrieben. Zur Aktivierung der DTMF-Senden Funktion wird die *Shift*-Taste verwendet.

## 8.1.3 DTMF-Wahl über die Audioeingänge

Sie können auch eine Anwahl mittels DTMF-Tönen über die Audioeingänge des Systems initiieren. Dazu müssen Sie lediglich die DTMF-Töne von einem externen DTMF-Generator auf die Audioeingänge des *MAGIC TH2* legen. Damit das System weiß, daß die Nummer vollständig ist, müssen Sie über einen TTL-Pin das Wählen-Kommando geben (siehe Seite 61, TTL-Pin als Eingang —) Connect via DTMF/Accept Call In).


### ABB. 59 DTMF-WAHL ÜBER DIE AUDIOEINGÄNGE




 $<sup>^{1}\</sup>quad DTMF=Dual\ Tone\ Multi-Frequency\ (dt.\ Mehrfrequenzwahlverfahren=MFV)$ 

## 8.2 DTMF PC-Funktionen

Zum Konfigurieren der DTMF-Funktion am PC wählen Sie das Untermenü **Configuration**  $\rightarrow$  **DTMF Settings** aus.



Zur Aktivierung der PC DTMF-Funktion setzen Sie den Haken **Use DTMF** (Verwende DTMF). Im Hauptfenster wird anschließend die DTMF-Funktion eingeblendet.



In den DTMF-Einstellungen unter Mode (Modus) stehen zwei Varianten zur Auswertung der DTMF-Töne zur Verfügung:

(1) **Standard**: Jede gedrückte Taste am Telefon der Gegenstelle wird als Ziffer angezeigt. Die Taste **RESET** löscht die Anzeige.

ABB. 62

DTMF STANDARD BETRIEBSART



(2) Game Show (Spielshow): Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn Sie ein Spiel mit zwei Telefonteilnehmern gleichzeitig spielen, bei dem eine Frage gestellt wird und die Teilnehmer durch Drücken einer Taste am Telefon die Antwort geben. Der Teilnehmer, der zuerst gedrückt hat wird mit einem grün markiertem Feld und der gedrückten Ziffer dargestellt. Somit kann sehr einfach festgestellt werden, wer als erster die richtige Antwort abgegeben hat. Erneutes Drücken einer Taste am Telefon der Teilnehmer wird vom System ignoriert. Eine neue Auswertung erfolgt erst dann, wenn die Taste RESET gedrückt und die Anzeige gelöscht wird.

ABB. 63 DTMF SPIELSHOW BETRIEBSART

SEND 4 RESET 4 SEND DTMF

Um DTMF-Töne zu einem Teilnehmer zu senden, drücken Sie die entsprechende Taste **SEND DTMF** (Sende DTMF) und nutzen Sie anschließend den Ziffernblock. Die Taste **SEND DTMF** können Sie nur bei einer bestehenden Verbindung drücken.



#### A1 MENÜSTRUKTUR

Auf den folgenden Seiten finden Sie die vollständige Menüstruktur bei Auswahl der Sprache **Deutsch**.

Vom Hauptmenü aus gelangen Sie mit dem Softkey **Namen** direkt ins Telefonbuch. Mit dem Softkey **Menü** gelangen Sie in die Konfiguration des Systems.

Das Konfigurationsmenü wiederum unterteilt sich in fünf Untermenüs:

- Systemeinstellungen
- Betriebseinstellungen
- Konfigurationen
- Statusinformationen
- Login

#### **HINWEIS**


Bitte beachten Sie, daß abhängig von der gewählten Betriebsart einige Menüpunkte nicht angezeigt werden.

Bei Verwendung eines Administrator- und/oder eines Anwender-Paßworts erfolgt die Anzeige wie folgt:

- (1) Nur **Administrator-Paßwort** konfiguriert: Paßwort muß nur für Änderungen der System- und Betriebseinstellungen eingegeben werden. Sofort verfügbare Menüs:
  - Konfigurationen
  - Statusinformationen
  - Login
- (2) Nur **Anwender-Paßwort** konfiguriert (anstelle von **Menü** wird **Login** angezeigt): Paßwort muß immer eingegeben werden. Anschließend sind alle Menüs verfügbar.
- (3) **Anwender** und **Administrator-Paßwort** konfiguriert (anstelle von **Menü** wird **Login** angezeigt):
  - Anwender-Paßwort wird eingegeben: Die Menüs Konfigurationen,
     Statusinformationen und Login sind verfügbar
  - Administrator-Paßwort wird eingegeben: Alle Menüs sind verfügbar.


### **HINWEIS**

Eine Groß- und Kleinschreibung bei der Paßworteingabe wird nicht berücksichtigt.





### A1.2 Betriebseinstellungen

Login Statusinformationen Konfigurationen ➤ 2 - Betriebseinstellungen 1 - Betriebsart a/b Analog ISDN ISDN 1-Kanal Hybrid 2 - ISDN oder a/b Analog 1 - Automat, Rufannahme Aus Aktuelle Audio Linie HOLD PRETALK ON AIR 2 - Amtsholung ▶ 3 - Rufton → Amt ► 1 - System Rufton 3 - MSN 1 System Rufton → MSN 1 2 - Handset Rufton 4 - MSN 2 ► Handset Rufton MSN 2 5 - Länge von Int. Nummern ► 4 - Signalverarbeitung → Länge von Int. Nummern 6 - Amtsholung bei Anruf ▶ Unterdrücken 5 - Audio Monitoring 7 - Standard Audio Linie Aus PRETALK HOLD ON AIR 1 - Pretalk Monitor ► Pretalk Monitor 2 - OnAir Monitor Anrufer 1 - AGC Aktivierung ➤ OnAir Monitor Anrufer ► AGC 3 - OnAir Monitor Eingang 2 - Echocanceller → OnAir Monitor Eingang Aus Auto Ein ► 4 - Drop Monitor ► Drop Monitor 3 - Expander Expander ► 6 - Equalizer ► 4 - AGC/Expander Schwelle ► 1 - Bass Verstärkung ► AGC/Expander Schwelle Bass Verstärkung 5 - AGC Pegel 2 - Höhen Verstärkung ► AGC Pegel ► Höhen Verstärkung ► 6 - AGC Geschwindigkeit ▶ 3 - Bass Verstärkungsfreq. 50 Hz 100 Hz 200 Hz Langsam Mittel Schnell 7 - 50 Hz Filter (a/b Analog) ► 50 Hz Filter 8 - HOLD Signal Quelle ON AIR Aufgezeichnetes Holdsignal




# A1.4 Statusinformationen





# A1.6 Namen



#### A 2 FEHLERBESEITIGUNG

TAB. 4 FEHLERBESEI	4 FEHLERBESEITIGUNG	
Problem	Mögliche Ursache	
Am analogen Telefonanschluß kann nicht rausgewählt werden.	Wenn Sie das Gerät an einer Nebenstellenanlage betreiben, muß eine Amtsholung eingetragen werden (siehe Seite 44).	
In der analogen Betriebsart wird ein Radiosignal empfangen.	Prüfen Sie, ob die a/b-Zuleitung verdrillt ist. Schließen Sie eine Erde über die Erdungsschraube an das System an (siehe Seite 21).	
In der analogen Betriebsart ist ein Brummen zu hören.	Aktivieren Sie das 50 Hz Filter. Das Brummen wird über die a/b-Zuleitung eingekoppelt (siehe Seite 43).	
Der Echocanceller funktioniert nicht.	Wenn Sie Anrufer über ein Call-In Center auf den Hybriden schalten wird der Echocanceller möglicherweise falsch einge- stellt. Schalten Sie den Echocanceller permanent ein (siehe Seite 47). Beachten Sie, daß Echos größer 32 ms nicht mehr aus gefiltert werden können.	

#### A 3 S C H N I T T S T E L L E N

Die Schnittstellen des Systems zeigt Abb. 65.

ABB. 65 RÜCKSEITE DES MAGIC TH2 TELEFONHYBRIDS



Alle Schnittstellen sind im Folgenden beschrieben.

# A3.1 ISDN und analoge Telefonschnittstellen

# A3.1.1 S<sub>0</sub>-Schnittstelle

Diese Schnittstelle unterstützt zwei B-Kanäle in ISDN-Netzen mit EURO ISDN (DSS-1) Protokoll.



TAB. 5	PINBELI	EGUNG: S <sub>0</sub> -S	CHNITTSTELLE (LINE ISDN	T)
Buchse:	Western (8-polig) F	2J45		
Pin	Signal		Elektrische Eigenschaften	
1	nicht benutzt		Empfehlung:	I.430
2	nicht benutzt		Datenrate:	B-Kanal: 2x64 kbit/s D-Kanal: 16 kbit/s
3	TX a	Data out a		
4	RX a	Data in a		
5	RX b	Data in b		
6	TX b	Data out b		
7	nicht benutzt			
8	nicht benutzt			

# A3.1.2 a/b (POTS<sup>1</sup>)-Schnittstelle

Diese Schnittstelle dient zum Anschluß an das analoge Telefonnetz. Ein Anschlußkabel für TAE-Buchsen ist im Lieferumfang enthalten.



TAB. 6	PINBELEGUNG	: ANALOGE A/B TELEFONS	CHNITTSTELLE (LINE POTS)
Buchse: W	estern (6-polig) RJ12		
Pin	Signal	Elektrische Eigenschaf	ten
1	nicht benutzt	Typische Eigenschaften	1:
2	nicht benutzt	Bandbreite:	300 - 3.3 kHz
3	TEL LINE a	Signal-Rauschabstand: Mittlerer Pegel:	45 dB -9 dBm (275 mV)
4	TEL LINE b	Impedanz: Gleichspannung:	600 ohms 48 V (±6 V typ)
5	nicht benutzt	Gleichstrom: Klingelspannung:	20-26 mA (typ) 90 Vrms
6	nicht benutzt	Klingelfrequenz:	20 Hz (2 Sek. an, 4 Sek. aus)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> POTS = Plain Old Telephone Service

# A3.1.3 Handapparat/Telefon-Schnittstelle

An diese Schnittstelle kann ein Telefonhörer/Headset für das Vorgespräch angeschlossen werden.

#### **ACHTUNG**

# Nicht genormte Anschlußbelegung



Bitte beachten Sie, daß die Anschlußbelegung der Telefonhörer nicht genormt ist. Beim Eingang ist zusätzlich die richtige Polung der Phantomspeisung zu berücksichtigen.

Wenn Sie ein analoges Telefon anschließen, verwenden Sie nur die Pins 3 + 4.

Verwenden Sie zum Anschluß auf jedem Fall nur 6-polige RJ12 Westernstekker, da bei Verwendung eines 4-poligen Westernsteckers einzelne Kontakte verbiegen können.

Ein analoges Telefon, Telefonhörer und Headset sind optional lieferbar.

In der *analogen a/b Betriebsart* ist auch der Anschluß eines normalen analogen Telefons möglich, über das eine Verbindung aufgebaut und das Vorgespräch geführt werden kann.



TAB. 7	PINBELEGUNG: ANALOGE TELI (HANDSET/PHONE)	EFON-/HÖRER-SCHNITTSTELLE
Buchse: \	Western (6-polig) RJ12	
Pin	Signal	Elektrische Eigenschaften
1	HANDSET OUT a	Mikrofon:
2	HANDSET OUT b	Impedanz: ~ 2 kOhm Empfindlichkeit: ~ -60 dB @ 1-kHz
3	TELEPHONE a	Hörer:
4	TELEPHONE b	Impedanz: ~150 Ohm Empfindlichkeit: ~ 97dB @ 1-kHz
5	HANDSET IN a/+5V Phantomspeisung	
6	HANDSET IN b	

#### A3.2 Steuerschnittstellen

#### A3.2.1 RS232-Schnittstelle

Die RS232-Schnittstelle dient zur Konfiguration und Bedienung des *MAGIC TH2* Telefonhybrid Systems mit einem PC. Aufgrund zukünftiger Datenübertragungs-Anwendungen ist diese Schnittstelle als DCE (Data Communication Equipment) ausgelegt. Für eine Verbindung zum PC benötigen Sie ein 1:1 Verbindungskabel, bei dem Pin 2 und Pin 3 *nicht* gekreuzt sind. Zusätzlich muß noch Pin 5 GND angeschlossen sein. Alle anderen Pins werden nicht verwendet.

#### **HINWEIS**

Bitte beachten Sie, daß die Funktion - Eingang oder Ausgang - der Pins RXD und TXD durch den Schnittstellen-Typ DCE oder DTE festgelegt wird. Die Pinbezeichnung lautet immer für Pin 2 RXD und für Pin 3 TXD.



TAB. 8	PINBELEGUNG: RS232-SCHNITTSTELLE (RS232)			
Buchse: SUB-D, 9-polig				
Anschluß	Signal		Elektrische Ei	genschaften
1		nicht belegt	Typ: Pegel:	DCE <sup>a</sup> V.24
2	RXD <sup>b</sup>	Receive Data	Datenrate: Reichweite:	38400 Baud max. 15 m
3	TXD <sup>c</sup>	Transmit Data	Protokoll:	1 Startbit 8 Datenbits
4		nicht belegt		1 Stopbit
5	GND	Masse		
6		nicht belegt		
7		nicht belegt		
8		nicht belegt		
9		nicht belegt		

- a DCE = Data Communication Equipment: zum PC ist ein 1:1 Kabel notwendig
- $b \hspace{1cm} \textbf{ACHTUNG: auf diesem Pin \textbf{sendet} MAGIC TH2 Daten} \\$
- c ACHTUNG: auf diesem Pin **empfängt** MAGIC TH2 Daten

#### A3.2.2 TTL/RELAIS-Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können externe Steuersignale genutzt werden.



TAB. 9	PINBELEGUNG: TTL/RELAIS-SCHNITTSTELLE (TTL/RELAY)	
Buchse: SUB-D, 9-polig		
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften
1	+5V/300mA Ausgang	
2	TTL 1 IN/OUT	Belastbarkeit der TTL-Ausgänge:
3	TTL 2 IN/OUT	Maximale Spannung: 5V Maximaler Strom: 10mA
4	TTL 3 IN/OUT	
5	GND	
6	Relais 1a	Belastbarkeit der Relais: Maximale Spannung: 48V
7	Relais 1b	Maximaler Strom: 200mA
8	Relais 2a	
9	Relais 2b	

#### A3.3 Audio-Schnittstellen

Das System verfügt standardmäßig über analoge und optional digitale AES/EBU Audioschnittstellen. Die Umschaltung erfolgt über Display und Tastatur oder die PC-Software.

# A3.3.1 Analoge Audio-Schnittstelle



TAB. 10	PINBELEGUNG: ANALOGE	R EINGANG (AUDIO 1/2 IN)
Buchse: XLR		
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften
1	Analog GND	Eingangspegel: einstellbar -3 +9 dBu
2	AUDIO IN a	Impedanz: $> 25 \text{ k}\Omega$
3	AUDIO IN b	Übersteuerungsreserve: 6 dB



TAB. 11	PINBELEGUNG: ANALOGEI	R AUSGANG (AUDIO 1/2 OUT)
Stecker: XLR		
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften
1	Analog GND	Ausgangspegel: einstellbar -3 +9 dBu
2	AUDIO OUT a	Impedanz: $< 50 \Omega$
3	AUDIO OUT b	Übersteuerungsreserve: 6 dB

# A3.3.2 Digitale AES/EBU Audio-Schnittstelle

Der *MAGIC TH2* Telefonhybrid verfügt optional über zwei digitale Ein-/Ausgänge auf einer physikalischen AES/EBU-Schnittstelle. Sowohl der Eingang als auch der Ausgang verfügen über einen eigenen Abtastratenwandler, so daß eine digitale Quelle mit 32, 44.1 oder 48-kHz direkt angeschlossen werden kann. Zu Synchronisation auf einen externen Takt (nur 48-kHz) kann der Worttakt-Eingang bzw. Ausgang verwendet werden.



TAB. 12	PINBELEGUNG: DIGITALER EINGANG (AES IN)		
Buchse: XL	R		
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften	
1	Analog GND	IEC-958	
2	AUDIO IN a		
3	AUDIO IN b		



TAB. 13	PINBELEGUNG: DIGITALER AUSGANG (AES OUT)		
Stecker: XLR			
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften	
1	Analog GND	IEC-958	
2	AUDIO OUT a		
3	AUDIO OUT b		



ТАВ. 14	PINBELEGUNG: TAKTEINGANG (CLK IN)		
Buchse: XLR			
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften	
1	Analog GND	TTL	
2	CLOCK IN		
3	nicht belegt		



TAB. 15	PINBELEGUNG: TAKTAUSGANG (CLK OUT)		
Stecker: XLR			
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften	
1	Analog GND	TTL	
2	CLOCK OUT		
3	nicht belegt		

# A3.4 Stromversorgungsschnittstelle

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Steckernetzteil.



TAB. 16	PINBELEGUNG: STROMVERSORGUNG			
Buchse: KYCO KPJ-S3				
Anschluß	Signal	Elektrische Eigenschaften		
1	GND	Spannung: +12V		
2	+12V	Leistung: max. 15W		
3	nicht belegt			

#### A 4 TECHNISCHE DATEN MAGIC TH2

#### **CODIERALGORITHMEN**

- G.711 A-Law 3,1-kHz (Telefonalgorithmus)

#### **NETZSCHNITTSTELLEN:**

- ISDN

 $-1 \times S_0$  I.430 RJ45

- Protokoll DSS-1

- a/b (POTS)

- 1 x a/b RJ12

- Telefon-/Handapparat-Schnittstelle

- 1 x a/b RJ12

#### **STEUERSCHNITTSTELLEN**

- RS232 V.24 9-pol. SUB-D Buchse

- TTL/RELAY 9-pol. SUB-D Buchse

- 2 x Relais Funktion programmierbar

Belastbarkeit 48V/200mA

- 3 x TTL Ein-/Ausgang Funktion programmierbar

Belastbarkeit 5V/10mA

# AUDIOSCHNITTSTELLEN

Analog Audio 1/2:

- Elektronisch, symmetrischer Eingang XLR-Buchse

– Elektronisch, symmetrischer Ausgang XLR-Stecker

- Nominalpegel -3 ... +9 dBu (programmierbar)

– Übersteuerungsreserve 6 dB

- Impedanz Eingang:  $> 25 \text{ k}\Omega$ 

Ausgang:  $< 50 \Omega$ 

- Frequenzgang 50 Hz ... 3400 Hz

- Linearität < 0,2 dB

- Signal-Rausch-Abstand < - 110 dB

Leerkanalgeräusch
 < -70 dB</li>

Übersprechen Audio 1/2 > 70 dB

# Digital Audio AES/EBU:

- Format IEC-958 AES/EBU Professional

- Symmetrischer Eingang XLR-Buchse

Symmetrischer Ausgang
 XLR-Stecker

- Impedanz Eingang:  $110 \Omega$ 

Ausgang: 110 Ω

– Takteingang TTL/75  $\Omega$  XLR-Buchse

– Taktausgang TTL/75  $\Omega$  XLR-Stecker

- Separater Abtastratenwandler für Ein-/Ausgang

#### Handapparat/Headset:

- Elektronischer, symmetrischer Eingang RJ12-Buchse

- Elektronischer, symmetrischer Ausgang RJ12-Buchse

Eingangsverstärkung ~ 10 dB

relativer Eingangsspegel -24 ... +6 dBr (programmierbar)

relativer Ausgangspegel
 -6 ... +6 dBr (programmierbar)

Übersteuerungsreserve 6 dB

– Impedanz Eingang:  $> 25 \text{ k}\Omega$ 

Ausgang:  $< 50 \Omega$ 

#### **SIGNALPROZESSING**

- AGC pro B-Kanal, konfigurierbar

- Pegelregelung während Verbindung: -16 dB ... +16 dB

- Echo Canceller pro B-Kanal (256 taps, 32ms Echocancelzeit)

- Expander pro B-Kanal, konfigurierbar

#### **DISPLAY**

- grafische Auflösung 160 x 32 Pixel

- beleuchtet (abschaltbar)

#### STROMVERSORGUNG ÜBER EXTERNES STECKERNETZTEIL

# Gleichspannung

 $-\phantom{0}+12~V$ 

# Leistungsaufnahme

- max. 15 W

# **ABMESSUNGEN**

# HxBxT

- 44 x 220 x 220 mm

#### **GEWICHT**

- ca. 1,7 kg

# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

# **EMV**

- EN 55103

#### **Elektrische Sicherheit**

- EN 60950

# Temperaturbereich

-  $+5 \,^{\circ}C$  bis  $45 \,^{\circ}C$ 

# Relative Luftfeuchtigkeit.

- 5% bis 85%

#### A5 TECHNISCHE DATEN MAGIC TH2 KEYPAD

#### A5.1 Tastatur


Matrix: 8 x 6

32 Tasten (4 Vierfachtasten, 4 Doppeltasten, 24

Einfachtasten)

#### ABB. 66 VERBINDUNGSKABEL MAGIC SYSTEM - TASTATUR

zum Netzteil



#### **Protokoll:**

9600 Baud keine Parität

# Anschluß zum Netzteil (1):

6-pol. Mini-DIN Stecker



# **Belegung:**

Pin 3: GND (Masse) Pin 4: +5V

# Anschluß zum MAGIC TH2 (2):

9-pol. SUB-D Stiftleiste



# **Belegung:**

Pin 2 RXD Pin 3 TXD

Pin 5 GND (Masse)

Technische Daten

# Anschluß zur Tastatur (3):

8-pol. MINI DIN Stecker

# **Belegung:**

 Pin 2:
 Takt

 Pin 3:
 +5V

 Pin 4:
 Daten

Pin 5: GND (Masse)

# A5.2 LCD-Display

2 x 20 Zeichen

beleuchtet

# A5.3 Stromversorgung:

5V, max. 500 mA

# Anschluß:

6-pol. Mini-DIN Buchse



# **Belegung:**

Pin 3: GND (Masse)

Pin 4: +5V

#### A 6 A L L G E M E I N E S

401	D 4 H	
A6.1	Bestellnummern	
	MAGIC TH2 Telefonhybrid	800201
	Windows PC-Software Update	430191 <sup>1</sup>
	Optional:	
	AES/EBU Interface Lizenz	430230
	Zubehör	
	Zubenor	
	MAGIC TH2 Hybrid Keypad	800200
	MAGIC TH2 DUAL 19" Einbausatz	800202
	MAGIC TH2 Telefon-Handapparat, hellgrau mit Ablageschale	800203
	MAGIC TH2 Telefon-Headset	800204
	Analoges Telefon mit Display <sup>2</sup>	490101
	Software-Optionen	
	DTMF Generator & Analyser Plug-In	430200
	Remote Control & ISDN Monitor Plug-In	430214

# A6.2 Lieferumfang

- MAGIC TH2 Telefonhybrid

- CD Windows PC-Software 430188

- Steckernetzteil

Eingang:

100 - 240V/24W, 50 - 60 Hz

Ausgang:

12V

- Klebefüße
- 19" Einbauwinkel
- Dokumentation
- $-1 \times S_0$ -Leitung

<sup>1</sup> auch im Internet unter dieser Identnr. verfügbar

 $<sup>^2 \;\;</sup>$ nur für die Betriebsart a/b (POTS) sinnvoll

- 1 x a/b Telefonleitung

# A6.3 Konformitätserklärung

 $\label{thm:conformation} \mbox{Die Konformitätserkl\"{a}rung finden Sie am Ende dieser Dokumentation.}$ 

#### A 7 SERVICE-INFORMATIONEN

# A7.1 Software-Updates

Kostenlose Software-Updates finden Sie auf unserer Homepage unter

http://www.avt-nbg.de

Wechseln Sie dort zu Service und dann zum Software-Download.

Die Identnummer der MAGIC TH2 Update Software lautet:

430191

#### A7.2 Support

Unsere Support-Hotline erreichen Sie zu den normalen Bürozeiten zwischen 09.00h - 17.00h unter der Rufnummer:

+49 911 5271 160

oder per Email unter:

#### support@avt-nbg.de

Um zügig Ihr Problem bearbeiten zu können, notieren Sie bitte die Serien-Nr. des Geräts sowie den Software-Stand, den Sie verwenden.

# A7.3 Reparaturen

Sollte wider Erwarten doch einmal Ihr Gerät defekt sein, füllen Sie bitte den beiliegenden Reparatur-Begleitschein aus und senden Sie das Gerät an die folgende Anschrift:

> AVT Audio Video Technologies GmbH - Reparatur -Nordostpark 12 D-90411 Nürnberg Germany

#### INDEX

# **Symbols**

# *33* .thp *70*, *71* 

#### **Numerics**

0 ... 30 Sekunden 50
1 HE 15
100 Hz 54
19" Gehäuse 15
19" 19
19-Zoll-Gestell 19
200 Hz 54
230V-Steckernetzteil 88
50 Hz 44, 54
9-poligen SUB-D-Stecker 88

# A

a/b 119 a/b Analog 26, 29, 44, 55 a/b-Betriebsart 27 a/b-Schnittstelle 17, 113 A/D D/A CONVERTER 1 80 A/D D/A CONVERTER 2 80 ABC 31 Abhören 52, 53 Abmessungen 121 About MAGIC TH2 85 Abtastratenwandler 18, 26, 57, 116, 120 AC 39 Accept Call In 60, 61 Add 66 Administration 51, 71 **ADMINISTRATOR 67** Administrator 67, 103 Administrator-Paßwort 68 AES/EBU 17, 26, 116 AES/EBU Interface 57 AGC 17, 30, 39, 47, 49, 120 Alarm 80, 81 Alarms 81 All Lines 62, 63, 64 All Numbers 66 Als Kurzwahl speichern 31 Always closed 63 Always ON 48

Always open 63

Amtsholung 44, 45, 59 Analog 26, 27 analog 21, 26, 57 analoges Telefon 55, 114 Analyse 65 Anruf 30 Anruferpegeleinstellung 30 Anrufsignalisierung 44 Anwahl 29 Anwender 67, 103 Anzeigen 31 Audio 27 AUDIO 1 50, 61 Audio 1 50 Audio 1/AES IN 57 **AUDIO 2 50** Audio 2 50 Audio 2/CLK IN 57 Audio 2/CLK OUT 57 Audio In 1 52, 53 Audio In 2 *52*, *53* Audio Input 57 Audio Level Offset 58 Audio Line 60, 61, 63, 64 Audio Monitoring 52 Audio Out 1 52 Audio Out 2 52 Audio Output 57 AUDIO2 IN 61 Audioausgang 27 Audiocodierung 17 Audioeingang 27, 99 Audioeinstellungen 27 Audiolinie 30, 60, 64 Audiorecorder 83 Audioschnittstelle 17, 26, 44, 57 Auflegen 29, 30, 61 Auflösung 20, 120 Aufzeichnungsquelle 50 Ausgang 62 Ausgangspegel 120 Ausgangstakt 57 Auslastung 81 Aussteuerungsanzeige 88 Auswertung 101 Authorized Numbers 65 Auto 48, 56 Automatische Rufannahme 44

B D

Backlight 56 Basic Settings 38, 43, 55 Bass Boost 54 Bass Boost Frequency 54 Bearbeiten 31 Bedienelemente 20 Bedientasten 20 Beendet 33 Belüftung 19 Benutzer-Paßwort 67 Benutzerrechte 67 Berechtigungsstufen 68 Beschaltung 21, 23 Beschreibung 90 Besetzt 33, 38 Bestellbezeichnung 74 Bestellnummern 125 Betrieb 13 Betriebsart 21, 26, 29, 72 Betriebsarten 43 Betriebseinstellungen 26, 43, 69, 103 Bildschirm 79 Bitübertragungsschicht 81 B-Kanal 45, 113

# C

Boost 54

Browse *77*Brummen *21*, *44* 

Bürozeiten 127

C 39 Call Out 60 Call Reference 97 Calling 62, 64 CE-Konformität 137 Center Window 68, 79 CLEAR 38, 41 CLIP 29, 65 Clock Source of digital output 57 Codieralgorithmen 119 COM-Port 36, 72 COM-Schnittstelle 56 Configuration 38, 43, 68, 69, 72, 100 Confirm Password 67 Connect 62, 64, 94 Connect via DTMF 61 Connection Status 62, 64 Contrast 56 CR 97 CSV 83 Current Audio Line 44 Cursortasten 25, 31

Data Bits 72

Data Communication Equipment 115

Data Link Layer 81 Dateibrowser 70 Datenträger 70, 83 Datum/Uhrzeit 32

DCE 115

Deaktivierung 25

Declaration of Conformity 137

Default Audio Line *46* Default Settings *49*, *58* 

DELETE 41
Delete 66, 70
Deutsch 55, 103
Digital 27
digital 26, 57
Direction 60
Disconnect 62, 64
Diskette 70

Display 17, 18, 20, 55, 56, 88,

116

Displaybeleuchtung 25

D-Kanal 65

D-Kanal-Protokolls 96

Download 77
DROP 38
Drop 61
DSP Load 81
DSS-1 113
DTE 115
DTMF 33, 61, 73, 99, 100
DTMF Settings 73, 100
Dual-Einbaurahmen 15

dynamisch 48

#### E

Echo Canceller 17, 47, 48, 120 Edit 41, 47, 48, 66, 70

Editieren 66 Einbauwinkel 19 Eingangsspegel 120 Eingangsverstärkung 120 Einstellungen speichern? 26

Eintrag löschen 31

Email 127

Empfangspegel 39

Empfangspegelanzeige 30

EMV 20, 21, 121

Enable Auto Answer on Audio

Line 44

Enable ISDN Password Check

65

Enable Remote Control 65

Enable Ringing Tone on Hand-

set/Headset 44

**Enable System Ringing Tone 44** 

Enabled 55 Englisch 55 English 55 Enter Password 74 **ENTF** 39 Equalizer 54 Erdung 20, 21 Erdungsschraube 19, 20 EURO ISDN 113 Exit 42 Expander 17, 47, 49, 120 Export 40, 51, 71, 83 Export All 71 External 57 External Phone 38, 55 External prefix number 45 Extras 68

#### F

Factory Number 74 Factory Settings 78 Fahrenheit 81 Fallende Flanke 60 Fast 49 Features 74 Fehlerzähler 80 Fernkonfiguration 65 Fertigungsjahr 74 Firmware 77 Firmware Version 85 Fixed to High (5V) 62 Flanke 60 Flankenwechsel 60 FLASH EPROM 80 FLASH-EPROM 50 Flash-Speicher 77 Frequenzgang 119 Fronttastatur 18 Function Code 60, 62, 63 Funktionen 74 Funktionselemente 17 Funktionstaste 90

#### G

G.711 17
Game Show 101
Garantieanspruch 19
General 38, 65
Gerät 74
Gerätestand 74
German 55
Gesperrt 33
Gewicht 121
GPIO 60
Grenzfrequenz 54
Grenzwerte 19
Grundeinstellungen 25, 55
Grundzustand 78

#### Н

Handapparat 18, 21 Handset 27, 52, 55, 58 Handset Nominal Level 58 Handset/Headset 38, 50 HANDSET/PHONE 21, 23 Hardware 74 Hardware Version 74 Hardwaredefekt 80 Hardwarevoraussetzungen 35 Hauptanschluß 44 Hauptmenü 25, 30, 103 Header 83 Headset 18, 55, 58, 114 HEX 97 Hintergrundbeleuchtung 56 Hinzufügen 66 Höhen 54 HOLD 29, 38, 40, 44, 46, 50, 60, 61, 63, 64, 83 Hold Signal 50 HOLD signal duration 51 HOLD signal source 50 Homepage 35, 127 Hörertaste 31 Hotline 127

#### Ι

I.430 119 Idle 60 IEC-958 120 Impedanz 119, 120 Import 51, 70, 71, 83 Inbetriebnahme 19, 32 Incoming call 62, 64 INFO 38, 41 Input 60 Install Software 35 Installation 35 Installationsverzeichnis 81 Internal 57 Internal Events 81 ISDN 23, 26, 27, 29, 44, 60, 65, 81, 113, 119 ISDN Ein-Kanal Hybrid 29, 44, 65 ISDN REMOTE 37 ISDN REMOTE ALARM 37 ISDN S0 Monitor 82, 83 ISDN S0-Monitor 65 ISDN Single Hybrid 44, 45 ISDN-Betriebsart 23 ISDN-Karte 65 ISDN-Schnittstelle 17

K	Login <i>68</i> , <i>103</i>
	Löschen <i>29</i> , <i>31</i> , <i>66</i>
Kanal 60	Lüfter <i>19</i>
Kanalwechsel 30	Luftfeuchtigkeit <i>19</i> , <i>121</i>
Kein Gerät 27	
Key Tone 55	M
Keypad <i>17, 18</i>	
Keypad (9600 Baud) <i>56</i> , <i>72</i>	MAGIC AC1 19
Klangeigenschaften 54	MAGIC DC7 19
Klingelton 44	MAGIC Hybrid Keypad 87
Kommandozeile <i>76</i>	MAGIC TH2 DUAL 19" Moun-
Konfiguration 32, 35, 43, 103	ting Kit <i>15</i>
Konfiguration löschen 32	MAGIC TH2 Keypad 18, 21, 23,
Konfigurationen 32	56, 72, 99
Konfigurationsmenü 32	MAGIC TH2 Software 18, 21,
Konformitätserklärung 126	23, 25
Kontaktinformationen 85	MAIN EEPROM 80
Kontrast 56	Manage Presets 69
Konventionen 14	Medium 49
Kurzwahl 31, 32	Mehrfrequenzwahlverfahren 99
Kurzwahlnummer 29	Menü <i>25</i> , <i>56</i> , <i>103</i>
Kurzwahltaste 39, 59	Menükennziffer 25
	Menüsprache 19, 25
L	Menüstruktur 25, 103
_	MFV <i>99</i>
Laden <i>32</i>	Mindestanforderungen 35
Lagerung 13	Mithören <i>52</i>
Language 25, 55	Möbel <i>19</i>
Language 23, 33 Lautstärke 30	Mode 100
Lautstarke <i>30</i> Layer <i>81</i> , <i>82</i>	Monitor AUDIO IN 1/2 on
LCA 80	Handset/Headset 52,
LCD-Display 88, 89, 124	53
Leerkanalgeräusch 120	Monitor Caller on Hand-
Leerzeichen 69	set/Headset 52
Leistungsaufnahme 19, 121	Monitor Pretalk <i>52</i>
Leitungsecho 48	MS EXCEL 83
Leitungsereignisse <i>81</i>	MSN 45, 93
Leitungsschnittstelle 43	MSN 1 45
Leitungssperre 33, 90	MSN 2 45
Leitungszustand 38	
Length of internal telephone	N
numbers 44	
Level 48	Nachname 40
Level In 58	Name already exists 40
Level Out 58	Namen <i>31</i> , <i>40</i> , <i>103</i>
Lieferumfang 113, 125	Navigation 20, 96
Line <i>60</i> , <i>61</i> , <i>62</i> , <i>64</i>	Nebenstellenanlage 44, 45
Line 1 <i>60</i> , <i>61</i> , <i>62</i> , <i>63</i> , <i>64</i>	Negative edge <i>60</i>
Line 2 60, 61, 62, 63, 64	Network Layer <i>82</i>
Line Event (ISDN/POTS) 81	Netzfrequenz 19
Line Events 81	Netzspannung 19
Line Interface 43	Neu <i>32</i> , <i>69</i>
Line Mode 43	Neuer Eintrag 31
Linearität 120	New 40, 69
Linie <i>30</i>	New Phone Book Entry 40
Load Preset 61	Nominalpegel 58
LOCK <i>38</i>	Not used 55

Number 40

LOCKED 90

Locked 88 Logfile 81 0 R

Off 47, 48 On 47, 56 ON AIR 17, 29, 38, 40, 44, 46, 50, 60, 61, 63, 64 ON AIR Nominal Level 58 Online 96 Optionen 74 Output 60, 62 OVERHEATED 80

#### P

Parity 72 Password 65, 67, 74, 94 Paßwort 65, 67, 103 Pause between repetition 50 Pausenzeit 50 PC 115 PC (19200 Baud) 56, 72 PC (38400 Baud) 56, 72 PC Logfile 81 PC OFFLINE 37 PC Offline 37 PC ONLINE 37 PC Online 37 PC ONLINE ALARM 37 PC Version 85 PC-Software 18, 116 PC-Verbindungsstatus 37 Pegel 48 Pegelanzeige 29 Pegelmeter 39 Pegelregler 39 Phone Book 59, 83, 94 Phone Book Entry 59 Phone Number 59, 60 Physical Layer 81 Port 72 Positive edge 60, 62 POTS 17, 44, 55, 113, 119 POTS 50 Hz Filter 44 PRE TALK 18 Preset 43, 55, 61 Presets 68, 69 PRETALK 27, 29, 38, 40, 44, 46, 52, 55, 58, 60, 61, 63, 64 Pretalk Interface 38, 55 PRETALK Schnittstelle 27 Progress 77 Protokoll 119 Protokolldatei 81

# Q

Quick Dial 39 QuickBook 32 QuickMenü 25

Receive 29 Record source 50 Recorded Hold Signal 38, 50, 83 Recovered 57 Regelgeschwindigkeit 49 Registration 74 Registrierung 35, 74 Relais 17, 18, 60, 115, 119 Relaisausgang 63, 80 Relaiskontakt 63 Relaisprogrammierung 63 Relay 1 63 Relay 2 63 Remote Control 65 Remote Control Software 84 Remote Management 95 Remote-Paßwort 94 Reparatur-Begleitschein 127 Reparaturen 127 RESET 100, 101 Rich Text Format 96 RJ12 119, 120 RJ45 119 RS232 17, 23, 72, 115, 119 RS232-Schnittstelle 115 RTF 96 Ruf annehmen 60 Rufaufbau 60 Rufnummer 29, 30, 60, 88, 127 Rufnummerneingabe 29, 88 Rufnummernübermittlung 29 Rufnummernübertragung 94 Rufton 30 Ruftonsignalisierung 30 Ruhezustand 19

# S

S0 97, 119 S0 Monitor 84 S0-Schnittstelle 113 Sample Rate Converter 18, 57 Save 50 Schaltspannung 62, 63 Schaltstrom 62, 63 Schnittstelle 17, 72, 112 Search 40 Select 25, 70 SEND DTMF 101 Sendepegel 39 serielles Kabel 36 Seriennummer 74 Service 35 Servicezwecke 76 Set AGC on/off for all lines 48 Set Audio Line 61 Set EC on/off/auto for all lines

48	Systemtakt 57
Settings 93	Systemtemperatur 19, 81
Setup 35	Systemzustand 80
SHIFT <i>30</i> , <i>31</i>	
Sicherheit 121	T
Sicherheitshinweise 13	1
Sicherung 20	
Signal Processing 47	TAE-Buchse 113
Signalbearbeitung 17	Takt <i>18</i>
Signaldauer <i>51</i>	Taktausgang <i>120</i>
Signalprozessor 17	Takteingang <i>120</i>
Signal-Rausch-Abstand 120	Taktfrequenz 57
Signal redusch Abstand 120 Signalverarbeitung 47	Taktquelle <i>57</i>
Skip prefix number on incoming	Taktrückgewinnung 57
call 45	Tastatur <i>99</i> , <i>116</i>
Slow 49	Tastatursperre 25, 56
	Tastenklick 55
Software 25, 28	Telefon <i>27</i> , <i>38</i>
Software 25, 127 Software Download 77	Telefonanschluß 21
	Telefonbuch 29, 30, 31, 45, 59,
Software Options 74	71, 83, 103
Software Paristrian 27	Telefonbucheintrag 31, 40
Software-Registrierung 35	Telefonheadset 44
Software-Updates 127	Telefonhörer 20, 44, 55, 58, 114
Software-Versionen 85	Telefonnetz 113
Sonderzeichen 69	Telefonschnittstelle 17
Spannungswechsel 62	Telefonteilnehmer 101
Speed 49	Temperaturbereich 121
Speichern 32	TEMPERATURE SENSOR 80
Spielshow 101	Test <i>51</i>
Sprache 32	Texteditor <i>81</i>
Standard 100	th2.ssw 77
Standard-Audiolinie 29	Threshold 48
Start 50, 51, 77	TIME KEEPER 80
Status <i>62</i> , <i>64</i>	Tischgerät 19
Statusfenster 29, 33	Transmit 29
Statusinformationen 103	Transport 13
Steckernetzteil 37, 118	Treble Boost <i>54</i>
Steigende Flanke <i>60</i> , <i>62</i>	TTL 17, 60, 62, 63, 99, 115, 119
Stop 50, 96	TTL1 60
Stop Bits 72	TTL2 60
Störsignalunterdrückung 17	TTL3 60
Stromversorgung 124	TTL-Kontakte 18
Subadressierung 65	TTL-Komakie 16
Subject Number 74	
Suchen 31	U
Summensignal 52	
Support 76, 127	Übersprechen 120
synchron 57	Übersteuerungsreserve 19, 48,
System Alarm 63, 64	58, 116, 119
System alarms 80	Übertragungstakt 26
System Logfile <i>81</i>	Uhrenmodul 80
System Monitor 68, 80	Umgebungstemperatur 19, 80
System Panel 76	Updates 127
System Settings 25	USB-Dongle <i>65</i>
System Temperature 81	USB-Stick 70
Systemalarm <i>63</i> , <i>64</i> , <i>80</i>	Use DTMF <i>100</i>
Systemalarme 80	USER <i>67</i>
Systemeinstellungen 27, 43, 61,	User busy 89
103	User-Paßwort <i>68</i>
Systemfehler <i>63</i> , <i>64</i>	
Systemmonitor 80	
J	

# V

Verbindung 99
Verbindungskabel 115
Verbindungssicherungsschicht 81
Verbindungsstatus 62, 64
Verkabelung 21
Vermittlungsschicht 82
Version 85
Verstärkungsregelung 17
Vorbelegung 38, 41
Vorderansicht 15
Vorgespräch 18, 21, 27, 47, 114
Vorgesprächsmöglichkeit 18
Vorgesprächsschnittstelle 27
Vorname 40

# W

Wahlwiederholung 31, 40 Warmstart 75 WAV 83 Werkseinstellungen 78 Westernbuchse 21, 23 Westernstecker 114 Wiederholungen 50 Worttakt 116

# Y

Year 74

# Z

Ziffernblock 39 Zifferntasten 31 Zubehör 125 Zugriff 65 Zünden 18



# **(E**-Konformität

# DECLARATION OF CONFORMITY

Name des Anbieters:	AVT Audio Video Technologies GmbH

Supplier's name:

Anschrift des Anbieters: Nordostpark 12 Supplier's address D-90411 Nürnberg

erklärt, daß das Produkt declares, that the product

Produktname(n):MAGIC TH2 Telefonhybrid450054Product name(s):MAGIC TH2 Telephone Hybrid450054

# mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:

conforms to the standards of the following European directives:

Nummer/Text: EN 60950 A4 Gerätesicherheit

Number/title:

#### Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch vollständige Einhaltung folgender Normen:

The conformity is evidenced by strictly meeting the following standards:

Harmonisierte Normen: EN 55022, EN 55024,

Harmonized Standards: EN 300386, FCC Part 15 B

Ort, Datum: Nürnberg, 24.09.2004

Place, date:

Name(n): Wilfried Hecht

Name:

Rechtsverbindliche Unterschrift(en):

Legally binding signatures:

**Telefon:** +49 911 5271-120

Phone:

Diese Erklärung beinhaltet keine Zusicherung von Eigenschaften.

This declaration includes no warranty of properties.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

The safety instructions specified in the product documentation delivered must be observed.